

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。
☞「走行中の操作制限について」A-19
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。
詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。

Gアプリを操作する

SDメモリーカードに保存されているGアプリを本機で操作することができます。

※SDメモリーカードに保存されているGアプリを利用する場合は、操作を行う前に、SDメモリーカードを差し込んでください。

☞「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-21

1 Gアプリモードにする。

☞「操作したいAVモードに切り換える」G-8

2 起動したいGアプリを一覧画面から選んでタッチする。

：Gアプリが起動します。



Gアプリ
を使う

3 AV選択画面に戻すには、Gアプリ選択 → AV をタッチする。

※Gアプリによっては、Gアプリのメイン画面以外の画面ではGアプリ選択が表示されない場合があります。Gアプリ選択が表示されない場合は、戻るをタッチしてGアプリのメイン画面に戻ってください。