

テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

症 状	原 因	処 置	参考ページ
映像が出ない。	明るさ調整が、一番暗い設定になっている。	画面の明るさ調整をしてください。	L-2
内蔵スピーカーの音が出ない。	音量調整が最小になっている。	− / + で調整してください。	G-9
	消音 をタッチして音を出なくしている。	消音 をタッチして解除するか − / + をタッチしてください。	G-9
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	—
ヘッドホンから音がでない。	走行中にヘッドホンを使用している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。	—
音声は出るが、映像が出ない。(停車中)	パーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキをかけてください。	—
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	—
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	I-6
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	I-12
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	I-4
	ワンセグ用ロッドアンテナを伸ばしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上に伸ばしてください。	I-3
番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	—
SDメモリーカードの初期化や録画ファイルの削除ができない。	誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。	SDメモリーカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると初期化や削除ができません。「LOCK」を解除してください。	—
	SDメモリーカードが著作権保護のための特別な機能(CPRM)に対応していない。	SD規格に準拠したSDメモリーカードをご使用ください。	A-21