

ナビゲーション

情	ecoドライブ設定	評価履歴=残す ecoドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する eco速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する	
	走行軌跡	軌跡を表示=する 軌跡の記録=ストップ 記録された走行軌跡=なし	
報	FM多重	受信番組設定	受信番組=交通番組 (VICS)
		周波数設定	自動選局=ON プリセット選局=未設定
		VICS表示設定	一般道=ON 有料道=ON 駐車場=ON 規制=ON 渋滞無し=OFF 渋滞混雑=ON 点滅=ON

システム設定

画面の明るさ設定	明るさ自動調整=OFF 設定値=31 ※明るさ自動調整をONにすると 最高輝度/最低輝度が表示され ます。 最高輝度=31 最低輝度=5
操作設定	キー操作音=する カーソル表示=点灯 リスト並び順=名前 画面消し=しない
案内音声割込設定	案内音声割込=する
ナビ中のAV同時動作=する	

音量調整

音量=8(音楽再生・テレビ(ワンセグ)・録画番組再生・
動画再生)

画面の明るさ

明るさ自動調整=OFF
輝度=31
最高輝度=31
最低輝度=5
(音楽再生・テレビ(ワンセグ)・録画番組再生・動画再生
・画像再生)

テレビ(ワンセグ)/録画再生

視聴エリア=東京	
エリア変更=自動	
自宅呼出=未登録	
お好み呼出=未登録	
表示切換=ワイド	
各種設定	中継・系列局サーチ 自動サーチ=する 起動画面 データ放送で起動=しない 音声設定=音声1、主 字幕設定=なし 時計表示=する 放送用メモリー=なし

その他

画像再生

ランダム	OFF
表示設定	表示切換=画像のみ 再生間隔=3秒