

# 使用上のお願い

## ●お買い上げ時や、長時間ご使用にならなかったときの内蔵電池の残量について

- お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていませんので、充電してからご使用ください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

☞「**内蔵電池の充電について**」A-16

## ●内蔵電池の使用について

- テレビ(ワンセグ)録画の際は、付属のシガーライターコード(12 V車対応)／付属のACアダプターを使用してください。録画中に内蔵電池の残量がなくなると、録画を終了します。
- ルート探索／登録地点情報の書き出し、書き替え／Myストッカー／Gアプリの起動中／画像ファイルに位置情報を書き込むなどの操作を行う場合は必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。
- ルート案内は付属のシガーライターコード(12 V車対応)／付属のACアダプターを使用してください。ルート案内中に内蔵電池の残量がなくなると、ルート案内を中止します。
- 内蔵電池の残量がなくなると、GPS衛星データが保持されません。内蔵電池の充電は定期的に行ってください。

## ●温度について

- 使用温度範囲(0℃～+50℃、付属のACアダプター使用時は0℃～+40℃)を超える場所で使用すると、液晶ディスプレイの故障を防ぐために、自動的に本機の電源が切れ正常に動作できない場合があります。使用温度範囲(0℃～+50℃、付属のACアダプター使用時は0℃～+40℃)に戻した後、電源を入れると、再び通常の操作ができます。

## ●車内で使用するときのお願い

- 安全のため、走行中は本機の機能・操作が一部制限されます。必ず安全な場所に停車してご使用ください。(テレビ(ワンセグ)・録画番組再生・動画再生は、走行中には映像が表示されず、音声のみとなります。)
- シガーライター電源で使用するときは、エンジンをかけてご使用ください。エンジンを止めて長時間使用すると、バッテリーが消耗します。(アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例に従ってください。)

## ●液晶ディスプレイについて

- 先端が固いもの(ボールペン、ピン、爪の先など)は使わず、必ず指で触れて操作してください。
- 液晶ディスプレイを強く押さないでください。変色する場合があります。
- 液晶の保護シートを使用する場合は、必ず別売の低反射シート(CA-ZND030D(☞P O-39))を使用してください。ほかの保護シートを使用すると、正常に動作しないおそれがあります。
- 内部照明装置(バックライト)が暗くなる場合がありますが、本体の温度が下がると元に戻ります。
- 本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。(車用のサンシェードなどをご使用ください。)
- 低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- 液晶ディスプレイの画素は、99.99%以上の精度で管理されていますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。また、本機でテレビ(ワンセグ)を録画する際は、これらの点は録画されません。