

各メニュー画面を表示する

トップメニュー(☞ B-9)からボタンを選択し、タッチすると選択したメニュー画面が表示されます。

● **メニュー** → **目的地** をタッチ
☞ C-1

目的地のメニュー画面

次へ → をタッチ
前へ ← をタッチ

● **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ
☞ D-1

ガイドブックのメニュー画面

● **メニュー** → **ルート** をタッチ
☞ E-1

ルートのメニュー画面

● **メニュー** → **情報** をタッチ
☞ F-1

情報のメニュー画面

● **メニュー** → **設定** をタッチ
☞ G-1

設定のメニュー画面

次へ → をタッチ
前へ ← をタッチ