

更新されたまっぷるコード(MGコード)を使用する

まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDメモリーカードに保存すると、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

☞ 「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する」 A-24

下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」 A-21

1

メニュー → 目的地 → 次へ →  をタッチする。

: まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

2

コードを入力し、SDから検索 をタッチする。


: 周辺の地図が表示されます。

* SDから検索 は7桁以上入力すると有効になります。

* 更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぷるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。

* 印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ 「登録地点から探す」 C-2 手順 4、5