

地図モードの設定をする

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** または **右画面設定** → **地図モード** をタッチする。

2 変更したい項目をタッチする。



項目	ボタン	設定内容
【地図モード】 地図の向きを設定します。	北向き	北方向を上に表示します。
	進行方向	進行方向を常に上に表示します。
	3D地図	立体的な地図で表示します。
【3D地図視角調整】 地図を見下ろす角度を設定します。		角度を下げます。
		角度を上げます。

現在地(自転車)マークの位置を修正する

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **自転車位置修正** をタッチする。

: 現在地の位置修正画面が表示されます。

2 画面をタッチして、現在地(自転車)マークを表示させたい場所にカーソル(—|—)を合わせ、**セット** をタッチする。

: 方向修正画面になります。

※地図のスクロール方法は、

【 **地図スクロール(地図を動かす)**】B-8をご覧ください。



3 矢印(/)をタッチして、現在地(自転車)マークの方向を修正し、**セット** をタッチする。

: メッセージが表示され、現在地画面に戻ります。



お知らせ

- 現在地(自転車)マークの位置/方位を修正する際の地図は“北方向を上”の地図になります。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。