

2 地図更新アプリを起動し、地図更新アプリに表示されるメッセージに従って地図データをダウンロードする。

※地図更新アプリを操作する際は、地図更新用SDメモリーカードをパソコンに差し込んでください。地図更新アプリが、地図更新用SDメモリーカードの情報を認識できない場合は、地図データをダウンロードすることができません。

お知らせ

- 地図更新アプリをご利用になるには、株式会社ゼンリンが発行するIDとパスワードが必要です。ゼンリン商品をお持ちで、すでにユーザー登録されている場合は、ユーザー登録されているIDとパスワードをご使用ください。IDとパスワードをお持ちでない場合は、地図更新アプリを起動し、画面の指示に従ってユーザー登録を行い、IDとパスワードを入手してください。
- 地図更新アプリのダウンロードやインストール、操作などにつきましては、下記ホームページをご覧ください。
http://shop.zenrin.co.jp/shop/carnavi_update/index.html

本機の地図を更新する

パソコンからダウンロードした地図データを使って、本機の地図を更新します。

下記操作を行う前に「**G-21**」で地図データをダウンロードしたSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

「**A-21**」 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」

お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** → **地図更新** をタッチする。

：確認メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、地図のバージョンアップが開始されます。画面の指示に従ってバージョンアップを行ってください。

※地図更新中に **中断** をタッチすると、地図更新を中断します。

再び開始するには、**電源** を約2秒押し電源を切り、再度 **電源** を約2秒押し電源を入れ、画面に従って操作してください。

