

録画を停止する

録画は、手動またはタイマーで停止することができます。

1 画面をタッチし、**録画停止**をタッチする。

： **はい** をタッチすると録画を停止します。

※ **タイマー** をタッチすると、設定した時間で録画を停止することができます。

タイマー をタッチごとに30分ずつ増え、最大240分まで設定できます。

タイマーを解除したい場合は、タイマーの表示が“OFF”になるまで **タイマー** をタッチしてください。



録画終了までの残り時間表示

タイマー ボタン

お願い

録画ファイルがある場合、SDメモリーカード内に「SD_VIDEO」というフォルダができています。PC(パソコン)などでこのフォルダ内のファイルやフォルダを削除、移動、名前を変更すると、正しく動作しなくなる場合がありますので絶対におやめください。

お知らせ

録画終了までの残り時間は、タイマー録画時間よりSDメモリーカードの残り容量から計算される録画時間の方が短い場合、後者の時間(この場合の時間は目安です。)が表示されます。

緊急警報放送を見る

災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

■ 受信中に緊急警報放送が開始された場合

受信中のチャンネルで緊急警報放送が始まると、次の動作を行います。

- ① “緊急警報放送が開始されました。”とメッセージが表示される。
- ② 緊急警報放送を知らせる効果音が鳴る。
- ③ 通常のテレビ(ワンセグ)受信画面になる。
- ④ 放送局が緊急警報放送のために用意したチャンネルを選局する。

■ 緊急警報放送が終了した場合

緊急警報放送が終了すると、緊急警報放送前のチャンネルに自動で戻ります。

お知らせ

- 緊急警報放送前から録画をしていると緊急警報放送が始まって上記④は実行されません。しかし緊急警報放送中に録画が停止するとその時点で④は実行されます。また、緊急警報放送終了時に録画していると緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- 緊急警報放送中に選局を行うと、緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- 緊急警報信号テスト放送は緊急警報放送とみなしません。