

## 目的地/経由地/メニュー項目などが選択または設定できない

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
自動再探索ができない。	自動再探索しない設定になっている。	手動で再度探索をやりなおしてください。ただし、このときは全ルート探索を行います。	E-6、 G-15
経由地が設定できない。	すでに経由地を5カ所設定している。	経由地は5カ所以上設定することはできません。数回に分けて探索を行ってください。	—

## 音声案内関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
音声案内しない。	探索されたルートを外れている。	探索されたルートに戻るか、再度ルート探索を行ってください。	E-2、 E-6
	“ルート案内”が停止になっている。	“ルート案内”を開始してください。	B-11、 E-7
	<b>消音</b> をタッチして音声を出なくしている。	<b>消音</b> をタッチして解除してください。	G-7
	ヘッドホン端子にVICSアンテナケーブル端子を接続している。	VICSアンテナ端子の位置を確認してください。	B-2
ヘッドホンから音がでない。	走行中にヘッドホンを使用している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。	—
実際の道路と案内が異なる。	音声案内の内容は右左折する方向、他の道路との接続形態などにより異なった内容になる場合があります。	実際の交通ルールに従って走行してください。	—

## ルート探索関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
探索されたルートが表示されない。	目的地の近くに道路がない。	目的地を近くの道路まで位置修正してください。特に、上り下りで道路が別々に表示されているような場所では進行方向に注意の上、道路上に目的地や経由地を設定してください。	—
	出発地と目的地が近い。	距離を離してください。	—