

## VICS 関係

症 状	原 因	処 置	参考ページ
VICS情報(レベル1/レベル2/レベル3)が表示されない。	本機を家庭動作/電池動作で使用している。	VICS情報は、本機を車動作で使用してください。	A-18 取付 [スタンド用]
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		アンテナコードを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	交通番組が選択されていない。	<b>交通情報番組(VICS)を受信します</b> を選択してください。	F-19
表示中の縮尺が1 km以上で表示されている。	表示中の縮尺を500 m以下にしてください。	B-7	
一般情報が表示されない。	本機を家庭動作/電池動作で使用している。	一般情報は、本機を車動作で使用してください。	A-18 取付 [スタンド用]
	一般情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		アンテナコードを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	<b>一般情報番組を受信します</b> を選択していない。	<b>一般情報番組を受信します</b> を選択してください。	F-19
車のパーキングブレーキをかけていない。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続しているか確認してください。	—	

## My ストッカー

症 状	原 因	処 置	参考ページ
音楽再生/画像再生/動画再生が始まらない。	My ストッカーにファイルが存在しない。	SDメモリーカードからMy ストッカーへファイルをコピーしてください。	I-3
コピーできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コピーしようとしているファイルの容量が、My ストッカーの空き容量を超えている。</li> <li>● My ストッカーにコピー可能な最大フォルダ/ファイル数に達している。</li> </ul>	<b>ファイル削除</b> でファイルを削除して空き容量を増やしてください。	I-4
再生できない。	コピーしたファイルが再生できないファイルである。	再生可能なファイルをコピーしてください。	I-2