

音楽再生／画像再生

症 状	原 因	処 置	参考ページ
ジャケット写真が表示できない。	登録されているジャケット写真の画像サイズが大きい。	MP3/WMAファイルに登録されているジャケット写真の画像サイズが大きいと表示できない場合があります。小さい画像サイズのジャケット写真を登録してください。	—
	1つの音楽ファイルに複数のジャケット写真が登録されている。	1つの音楽ファイルには、1つの画像のみ登録してください。	—
プレイリストのリストに表示されないプレイリストファイルがある。	本機で対応していないプレイリストファイルをSDメモリーカードに入れた。	M3U/WPL形式のプレイリストファイルをSDメモリーカードに入れてください。(M3U形式のプレイリストの拡張子は“m3u”、WPL形式のプレイリストの拡張子は“wpl”です。それ以外の拡張子をつけた場合は認識できません。)	H-4
	プレイリストファイル内に記述した音楽データが全く認識できない。	音楽データの形式が正しいか、またはプレイリストの記述位置に音楽データファイルがあることを確認してください。音楽データが全く認識できないプレイリストファイルは、プレイリストのリストに表示されません。	H-4
プレイリストに表示されない音楽データがある。	本機で再生できない音楽ファイルをプレイリストに記述している。	本機で再生できない音楽データは、プレイリストに表示されない場合があります。全曲再生またはフォルダ再生モードで該当のファイルが認識できているかをご確認ください。	H-4、J-4
	プレイリスト作成後に音楽ファイルを移動した。	プレイリストファイルには音楽再生ファイルの場所を記述しますので、音楽データファイルの移動などにより、プレイリスト内の一部の音楽再生ファイルが認識できなくなることがあります。そのような場合は、再度プレイリストファイルの作成／編集をしてみてください。	H-4
画像に追加した位置情報が実際の撮影時刻とずれている。	撮影したカメラと本機の時刻がずれている。	カメラ側の現在時刻を修正してください。	—
位置情報を追加できない。	SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている。(SDメモリーカード選択時)	SDメモリーカードの書き込み禁止を解除してください。	—
	SDメモリーカード／Myストッカーの空き容量が不足している。	SDメモリーカード／Myストッカー内のファイルを削除して、空き容量を確保してください。	I-4
	位置情報を追加したファイルの保存先の総ファイル数／フォルダ内ファイル数／フォルダ数が上限に達している。	SDメモリーカード／Myストッカー内の不要な画像ファイル／フォルダを削除してください。	I-4