

## テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

症 状	原 因	処 置	参考ページ
録画ができない。	誤消去防止スイッチを「LOCK」方向にしている。	SDメモリーカードに誤消去防止スイッチが付いている場合、「LOCK」にしていると録画ができません。「LOCK」を解除してください。	—
	本機以外でのSDメモリーカードの初期化をしている。	本機でSDメモリーカードの初期化をしてください。	H-9
	録画できる残り時間が0である。	削除してもよい録画ファイルを削除するか、新しいSDメモリーカードを差し込んでください。	L-3、 L-4
	録画ファイルの数が99個に達している。	削除してもよい録画ファイルを削除するか、新しいSDメモリーカードを差し込んでください。	L-3、 L-4
	受信中の番組の録画が許可されていない。	本機ではそのような番組は録画できません。	—
録画再生リストが出ない。	SDメモリーカードが差し込まれていないか正しく差し込まれていない。	SDメモリーカードを差し込むか、入れなおしてください。	A-21
	本機で再生できないSDメモリーカードを差し込んでいる。	再生可能なSDメモリーカードを差し込んでください。	—
	何も記録されていない。	録画ファイルのあるSDメモリーカードを差し込んでください。	—
	SDメモリーカードのデータがカード本体が破損している。	SDメモリーカードの初期化を行うか、新しいカードを準備してください。	H-9
再生ができない。	録画時間が短すぎる。	最低5秒以上録画を行ってください。	—
	受信状態の悪い状況で録画を開始し終了した。	良好な受信状態での録画をしてください。	A-11、 A-12、 K-13
	録画中カードを抜いたり、電源を切った。	録画中にカードを抜いたり、電源を切らないでください。	—
	PC(パソコン)などで、別のSDメモリーカードにコピーした。	コピー元のSDメモリーカードを挿入してください。通常の番組では、コピー禁止措置がとられており、コピーしても再生ができません。	—