

画像再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
再生可能な画像がありません。	SDメモリーカードに本機で表示可能なJPEGファイルがないとき。	拡張子がJPGであるJPEGファイルをSDメモリーカードに入れてください。	H-6
Myストッカーに画像ファイルを転送してください。	Myストッカー内に本機で表示可能なJPEGファイルがないとき。	拡張子がJPGであるJPEGファイルをMyストッカーに転送してください。	I-3
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDメモリーカードが差し込まれていないとき。	JPEGファイルが入ったSDメモリーカードを差し込んでください。	H-6
	SDメモリーカードは差し込まれているが、認識できないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-21
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用できないSDメモリーカードが差し込まれているとき。	SD規格に準拠したSDメモリーカードを使用し、本機で初期化したSDメモリーカードを使用してください。	A-21、 H-9
GPSログが記録されていないため位置情報を追加できませんでした。	画像ファイルにGPSログが1件も記録されていないとき。	GPSログを記録してください。	—
画像ファイルの形式が位置情報を追加できないフォーマットのため位置情報を追加できませんでした。	画像ファイルに撮影日時が埋め込まれていないとき。	撮影日時が正常でない場合は、位置情報を追加することができません。	—
	画像ファイルがExif形式に対応していないとき。	画像ファイルがExif形式に対応しているか確認してください。 ※ Exif規格に対応した画像ファイルであっても、位置情報を追加できない場合があります。	J-9