

動画再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
再生可能なファイルがありません。	SDメモリーカードに本機で再生可能な動画ファイル(MP4)がないとき。	拡張子がMP4である動画ファイルをSDメモリーカードに入れてください。	H-5
Myストッカーに動画ファイルを転送してください。	Myストッカー内に本機で再生可能な動画ファイル(MP4)がないとき。	拡張子がMP4である動画ファイルをMyストッカーに転送してください。	I-3
SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。	SDメモリーカードが差し込まれていないとき。	動画ファイル(MP4)が入ったSDメモリーカードを差し込んでください。	A-21、 H-5
	SDメモリーカードは差し込まれているが、認識できないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-21
SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。	使用できないSDメモリーカードが差し込まれているとき。	SD規格に準拠したSDメモリーカードを使用し、本機で初期化したSDメモリーカードを使用してください。	A-21、 H-9