

初期設定一覧

各種設定初期状態は下記のとおりです。

ナビゲーション

| | | | |
|----------|----------|---|-------------------------|
| 画面表示 | メイン画面 | 進行方向を上 スケール=50 m | |
| | 右画面 | 進行方向を上 スケール=200 m | |
| 設定 | ランドマーク | ランドマーク設定=なし | |
| | ガイドブック地点 | 泊まる/見る/食べる | |
| | ルート案内 | ルートの全表示=する ルート色の表示=黄色 ルート情報の表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューの表示=する 交差点拡大図を表示=する 交差点情報の表示=する ETCレーンの表示=しない 盗難多発地点警告=する 事故多発地点警告=する 方面看板を表示=する リアル3Dを表示=する 自動再探索時のアラーム=する オートデモスタート=しない*1 AV中の案内割込=する | |
| | 案内音量 | 7目盛中左から4目盛目 [ガイド設定] 合流ガイド=ガイド中 踏み切り案内=ガイド中 専用レーンガイド=OFF VICSガイド=ON トンネル出口警告=ON | |
| 地図カスタマイズ | 地図基本表示 | 道路名=表示する 登録地点=表示する ランドマーク=表示する 家形=表示する ガイドブック地点=表示しない 緯度・経度=表示しない マップコード=表示しない | |
| | 地図の設定 | 昼夜切換/地図の色 | 昼夜切換=時間連動 地図の色=ノーマル |
| | | 文字表示の設定 | 名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する |
| | 地図モード | 地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目 | |

* 1 印…家庭動作のみ 「動作の種類と制限について」A-18

* 2 印…車動作のみ 「動作の種類と制限について」A-18

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 設定 | 地図カスタマイズ | 右画面に地図表示 | 右画面の表示=しない |
| | | 文字表示の設定 | 名称の文字サイズ=中 吹出しの表示=する |
| | | 地図モード | 地図モード=進行方向 3D地図視角調整 =10目盛中左から1目盛目 |
| | | カーマーク選択 | カーマークの設定=矢印 (レッド) |
| 設定 | 地図ボタン表示 | メイン地図 | コンパス=表示しない AV=表示しない スケール=表示しない ランチャー=表示する 音量=表示しない |
| | | 右地図 | コンパス=表示しない スケール=表示しない |
| | | ランチャー編集 | 1: 案内音量 2: ランドマーク 3: 家形 4: 地点登録 5: ガイドブック地点 |
| 設定 | 到着予想 | 平均速度を自動で設定=する ※平均速度を自動で設定「しない」にすると、 一般道路/国道/有料道路が設定可能となります。 | 一般道路=35 km/h 国道=45 km/h 有料道路=80 km/h |
| | 探索条件 | 探索条件=自動 料金表示=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない ルート学習結果を利用=する VICS自動再探索=する VICS情報を考慮=する 統計交通情報を考慮=する | |
| | | セキュリティ設定*2 | セキュリティコード設定=OFF |