

ナビゲーション

| | | | |
|----------|-----------|--|------------------------|
| 情報 | ecoドライブ設定 | 評価履歴=残す ecoドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する eco速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する | |
| | GPSログ | GPSログの記録スタート/ストップ=ストップ GPSログ保存データ=なし | |
| | | 設定 | GPSログの記録間隔=10秒 |
| 報 | 走行軌跡 | 軌跡を表示=する 軌跡の記録=ストップ 記録された走行軌跡=なし | |
| | FM多重 | 受信番組設定 | 受信番組=交通番組(VICS) |
| | | 周波数設定 | 自動選局=ON プリセット選局=未設定 |
| VICS表示設定 | | 一般道=ON 有料道=ON 駐車場=ON 規制=ON 渋滞無し=OFF 渋滞混雑=ON 点滅=ON | |

ガイドブック

| | |
|-------|---|
| 文字サイズ | 中 |
|-------|---|

システム設定

| | |
|-----------------|--|
| 画面の明るさ設定 | 明るさ自動調整=OFF 設定値=31 ※明るさ自動調整をONにすると 最高輝度/最低輝度が表示され ます。 最高輝度=31 最低輝度=5 |
| 操作設定 | キー操作音=する カーソル表示=点灯 リスト並び順=名前 画面消し=しない |
| 音声割込/ 映像入力設定 | 案内音声割込=する 映像入力選択=カメラ 映像入力切替=OFF |
| ナビ中のAV同時動作=する | |

画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ)

| | |
|--------|----|
| 明るさ | 31 |
| コントラスト | 16 |
| 色の濃さ | 16 |
| 色合い | 16 |

音量調整

| |
|--------------------------------------|
| 音量=8(音楽再生・テレビ(ワンセグ)・録画番組再生・ 動画再生) |
|--------------------------------------|

画面の明るさ

| |
|--|
| 明るさ自動調整=OFF 輝度=31 最高輝度=31 最低輝度=5 (音楽再生・テレビ(ワンセグ)・録画番組再生・動画再生 ・画像再生) |
|--|

テレビ(ワンセグ)/録画再生

| | |
|-----------|---|
| 視聴エリア=東京 | |
| エリア変更=自動 | |
| 自宅呼出=未登録 | |
| お好み呼出=未登録 | |
| 表示切替=ワイド | |
| 各種設定 | 中継・系列局サーチ 自動サーチ=する 起動画面 データ放送で起動=しない 音声設定=音声1、主 字幕設定=なし 時計表示=する 放送用メモリー=なし |

その他

画像再生

| | |
|------|----------------------|
| ランダム | OFF |
| 表示設定 | 表示切替=画像のみ 再生間隔=3秒 |