

初期化

My ストッカーを初期化する…………… I-6
 SDメモリーカードの初期化をする…………… H-9
 お買い上げ時の状態に戻す…………… N-10
 ルート学習の初期化をする…………… G-15

初期設定一覧

音量調整…………… O-41
 画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ)…………… O-41
 画像再生…………… O-41
 システム設定…………… O-41
 出荷状態に戻す…………… N-11
 テレビ(ワンセグ)/録画再生…………… O-41
 ナビゲーシオン…………… O-40
 ナビ中のAV同時動作…………… O-41

自律航法…………… B-4

スクロール

地図スクロール…………… B-8
 微調整…………… B-8

スマートIC…………… G-15, G-16

スライドショーを見る…………… J-7

セキュリティコード…………… G-17

設定

3D地図の角度を調整する…………… G-11
 ecoドライブの設定をする…………… F-11
 VICS表示の設定をする…………… F-24
 音声案内の音量を調整する…………… G-7
 ガイドブック地点の設定をする…………… G-2
 カメラ入力切り換えの設定をする…………… N-5, N-8
 画面消し設定をする…………… N-3
 現在地(自車)マークの位置を修正する…………… G-11
 現在地(自車)マークの種類を設定する…………… G-12
 セキュリティコードを設定する…………… G-17
 地図ボタン表示の設定をする…………… G-12
 地図モードの設定をする…………… G-11
 昼夜切り換え/地図の色を設定する…………… G-9
 平均速度を設定する…………… G-14
 右画面設定…………… B-17, G-10
 文字表示の設定をする…………… G-10
 ランドマーク表示の設定をする…………… G-2
 ルート案内画面の設定をする…………… G-3
 ルート設定について…………… B-15
 ルート探索条件の設定をする…………… G-15

全ルートを表示する…………… E-8

走行軌跡

確認…………… F-28
 記録…………… F-28
 削除…………… F-28
 表示/非表示…………… F-28

走行状態確認…………… F-28

操作制限…………… A-19

相談窓口…………… O-43

探索

1 ルート探索…………… E-2
 SDメモリーカードからルート探索をする…………… E-10
 迂回探索…………… E-7
 現在地から自宅までのルートを探る…………… B-16
 現在地から目的地までのルートを探る…………… B-16
 再探索(車動作)…………… E-6
 複数ルート探索…………… E-2
 ルート探索条件の設定をする…………… E-5, G-15

探索条件を変更する…………… E-5

地図

3D地図画面について…………… B-4
 地図画面の見かた…………… B-3
 地図ソフトについて…………… O-30
 地図に表示される記号…………… B-5
 地図表示(方位)を切り換える…………… B-7
 地図を拡大/縮小する…………… B-7
 テナント情報…………… B-7, B-12

地図基本表示の設定をする…………… G-9

地図更新…………… G-19

地図スクロール…………… B-8

地図ボタン表示の設定をする…………… G-12

地名50音…………… C-7

テレビ(ワンセグ)

エリアスキャンをする…………… K-5
 音声や字幕を切り換える…………… K-12
 起動画面の設定をする…………… K-11
 自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル
 リストを呼び出す…………… K-7
 視聴エリア変更を自動に戻す…………… K-4
 視聴エリアを変更する…………… K-4
 選局する…………… K-6
 選局中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する…………… K-10
 チャンネルスキャンをする…………… K-5
 チャンネルリストを確認/選局する…………… K-6
 中継・系列局自動サーチ設定をする…………… K-10
 データ放送を利用する…………… K-9
 テレビ(ワンセグ)を見る…………… K-3
 時計表示の設定をする…………… K-12
 番組表を見る…………… K-7
 表示部について…………… K-2
 放送用メモリーを削除する…………… K-11
 録画する…………… K-13
 録画を停止する…………… K-14

電源

入れる…………… A-15
 切る…………… A-17

電池

電池マーク…………… A-16