

Panasonic®



取扱説明書

SSDポータブルカーナビゲーション

Gorilla

7 V型ワイドモニター 品番
FM-VICS内蔵 CN-SP735VL

7 V型ワイドモニター 品番 CN-SP730L

ご使用前に、「安全上のご注意」(□A-2~A-11)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。

※SSDとはSolid State Device (ソリッドステートデバイス) の略で、地図データの記録媒体として(大容量) フラッシュメモリーを使用したものです。

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



Bluetooth®

VICS®

MAPCODE®

SD™
HC

DDC®

保証書別添付

本機の特長

充実地図で頼れるナビ案内

情報充実の16 GB地図を搭載し、詳細な地図情報をはじめ多彩な情報を収録しています。



自律航法(Gジャイロ)を搭載し、GPS電波を受信しにくい場所でも、自車位置を高精度に測位します。

□ A-17



ランチャーメニューで使いやすい

ランチャーメニューで必要なときにメニューをワンタッチで表示します。

□ B-3、I-15



ドライブ中も安全・安心をサポート

急カーブ案内や事故多発地点警告など、カーナビ専用機ならではのサポート機能を搭載しています。

□ I-4




操作ボタンや地図を拡大することができるので、画面が見やすく、操作も快適です。

□ I-12、I-14



内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 ナビゲーション本体	1
②	 吸盤スタンド*1	1
③	 吸盤スタンド保護用シート	1
④	 取付用シート*2	1
⑤	 コードクリップ	3
⑥	 クッション材	1
⑦	 クリーナー ※吸盤スタンド用	1
⑧	 スタンド用 ストラップ (0.48 m)	1
⑨	 コードリール	1
⑩	 フック	1
⑪	 タッピングねじ (φ3×12 mm)	1
⑫	 シガーライターコード (12 V車対応) (1.8 m)	1

番号	品名	数量
⑬	 CN-SP735VLのみ VICSアンテナ (2.4 m)	1
⑭	 CN-SP735VLのみ コードクランパー	7
⑮	 CN-SP735VLのみ ACアダプター (1.7 m)	1

* 1印…吸盤スタンドの吸盤面には、吸盤保護用透明フィルムが貼られています。

取り付けの際は吸盤保護用透明フィルムをはがしてご使用ください。

* 2印…取付用シート裏面には、ダッシュボードに貼り付けるための粘着テープが貼られています。

■その他添付品

品名	数量
取扱説明書(本書)	1
保証書	1

※寸法は、およその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

車への取り付けについては下記をご覧ください。

□ 「車に吸盤スタンドを取り付ける」A-18

□ 「車にVICSアンテナを取り付ける」A-26 CN-SP735VLのみ

別売品については下記をご覧ください。

□ 「別売品のご案内」N-14

本書の見かた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。

以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前にご覧ください。

A-1 アルファベットは章、数字は章のページを表します。



参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表します。

[CN-SP735VLのみ]

機種によって機能や内容が異なる部分を表します。

[CN-SP730Lのみ]

検索など

タッチパネル部のボタンを
黒地に白文字で表します。



画面上でタッチパネル操作を
表します。

2-1

タッチパネル操作をする
順番を表します。

(例)

2

郵便番号を入力し、**検索**をタッチする。

2-1

2-2



※本書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件などにより実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。

※本書で説明しているボタンは、実際のボタンと字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合がありますのでご了承ください。

※本書は仕様変更のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※ナビゲーション本体のイラストや、FM-VICS機能を説明しているページについては、FM-VICS内蔵のCN-SP735VLを使用して説明しております。

もくじ

内容物の確認	3	再探索をする	E-8
本書の見かた	4	迂回探索をする	E-9
もくじ	5	ルート案内をストップ／スタートする	E-9
はじめに		A-1	
安全上のご注意	A-2	現在のルートを表示する	E-10
使用上のお願い	A-12	現在のルートを保存する	E-11
ナビゲーションシステムについて	A-16	保存したルートを呼び出す／削除する	E-11
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-18	現在のルートを削除する	E-11
車にVICSアンテナを取り付ける	A-26	SDメモリーカードからルート探索をする	E-12
動作の種類と制限について	A-30		
走行中の操作制限について	A-31		
電源について	A-31		
SDメモリーカードについて	A-35		
ナビ機能の基本操作		B-1	
各部のなまえとはたらき	B-2	登録地点の編集／見る	F-2
地図画面の見かた	B-3	登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
地図に表示される記号	B-5	登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
地図の操作	B-6	SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
モードの切り換えについて	B-8	eco ドライブ情報について	F-10
ナビメニュー画面／設定メニューについて	B-9	GPS情報について	F-12
自宅を登録する	B-13	GPSログを使う	F-13
地図から自宅／地点を登録する	B-14	走行軌跡を使う	F-16
ルート設定について	B-15	走行状態を確認する	F-16
目的地／自宅までのルートを探索する	B-17		
右画面に地図／情報を表示する	B-17		
音声案内について	B-18		
おでかけ旅ガイド	B-19		
文字入力のしかた	B-20		
目的地を探す		C-1	
目的地を設定する	C-2	VICS情報(FM多重)について	G-2
ガイドブックを利用する		D-1	
ガイドブックを利用する	D-2	VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	G-4
ガイドブック地点を利用する	D-3	VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	G-5
ルートを探索する		E-1	
ルート案内時の注意点	E-2	VICS情報(FM多重)の緊急情報番組を見る	G-5
1ルート探索／複数ルート探索をする	E-3	FM多重放送局を選局する	G-6
ルートを変更する	E-4	FM多重放送局をプリセット登録する	G-7
		FM多重放送局をプリセット呼び出しする	G-8
		VICS表示の設定をする	G-8
「ここいこ♪」を利用する		H-1	
おでかけナビサポート「ここいこ♪」について	H-2		
スマートフォンを本機に登録する	H-3		
接続するスマートフォンを切り換える	H-5		
「ここいこ♪」で検索した地点を本機に送信する	H-6		
各種設定をする		I-1	
ランドマーク表示の設定をする	I-2		
ガイドブック地点の設定をする	I-2		
案内設定をする	I-3		
音声案内の音量を調整する	I-9		
地図の表示をカスタマイズする	I-10		
地図ボタン表示の設定をする	I-14		
ランチャーボタンの編集をする	I-15		

平均速度を設定する	I-15	仕様	N-26
ルート探索条件の設定をする	I-16	保証とアフターサービス	N-28
BLUETOOTHの設定をする	I-18		

AV・テレビ・Gアプリ J-1

使用時・データ作成時について	J-2
AVモードの基本操作	J-6
AV同時動作について	J-8
テレビ(ワンセグ)について	J-10
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	J-19
音楽／動画／画像について	J-22
Gアプリについて	J-27

My ストップカーを使う K-1

My ストップカーについて	K-2
My ストップカー／SDメモリーカードにコピーする	K-3
コピーしたファイルを削除する	K-4
使用領域を確認する	K-5
My ストップカーを初期化する	K-6

システム設定をする L-1

システム設定画面を表示する	L-2
画面の明るさを調整する	L-3
省電力の設定をする	L-4
キー操作音の設定をする	L-4
セキュリティコードについて	L-5
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	L-7
バージョン情報を見る	L-8
地図更新について	L-8

困ったとき M-1

故障かな!?	M-2
こんなメッセージが出たときは	M-9

その他 N-1

本機を廃棄するときのお願い	N-2
地図ソフトについて	N-4
市街地図(詳5 m／詳12 m／詳25 m／ 詳50 mスケール)の収録エリア	N-8
表示できる施設	N-12
別売品のご案内	N-14
さくいん	N-16
BLUETOOTHについて	N-21
VICSについて	N-22
商標などについて	N-24

A

はじめに

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-12
ナビゲーションシステムについて	A-16
現在地の測位について	A-16
準天頂衛星システム「みちびき」について	A-16
現在地を測位するまでの時間	A-16
現在地の測位ができない環境について	A-16
現在地(自車)マークのずれについて	A-17
クイックGPSについて	A-17
自律航法(Gジャイロ)とマップマッチングについて	A-17
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-18
ナビゲーションの取り付け位置について	A-18
取り付け上のお願い	A-19
取り付ける前に	A-19
取り付け角度・寸法について	A-20
吸盤スタンドの取り付けかた	A-20
吸盤スタンドの取り外しかた	A-24
コードクリップの取り付け／取り外しかた	A-25
車にVICSアンテナを取り付ける	A-26
VICSアンテナの取り付け位置について	A-26
取り付け上のお願い	A-27
取り付ける前に	A-27
VICSアンテナの取り付けかた	A-28
動作の種類と制限について	A-30
動作の種類について	A-30
動作の種類による制限	A-30
走行中の操作制限について	A-31
走行中に制限される機能	A-31
電源について	A-31
主電源スイッチについて	A-31
シガーライターコード／ACアダプターで使用する	A-32
内蔵電池で使用する	A-33
本機の電源を切る	A-34
SDメモリーカードについて	A-35
使用できるSDメモリーカード	A-35
SDメモリーカードを挿入する／取り出す	A-36

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

内蔵電池に関するご注意



本機は充電式電池を内蔵しています

- 廃棄時以外は、分解しない
- 他の機器で使用したり、充電をしない
- 火の中へ投入、加熱をしない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない

発熱・発火・破裂の原因となります。

危険

次の安全上の注意は、廃棄時取り出した内蔵電池に適用されます。



本機に内蔵している電池は本機専用です

- 他の機器で使用したり、充電をしない
 - 火の中へ投入、加熱をしない
 - 水などの液体への投入をしない
 - クギで刺したり、衝撃を与えたたり、分解・改造をしない
 - \oplus と \ominus を金属などで接触させない
 - ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない
- 発熱・発火・破裂の原因となります。
- 取り出した電池は、必ずコネクターの金属端子部をテープなどで絶縁して、リサイクル協力店へお持ちください。

警告



電池の液が漏れたときは、以下の処置をする

万一、液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、
すぐに医師にご相談ください。

ACアダプター(CN-SP730Lは別売)に関するご注意

危険



必ず、指定のACアダプターを使用する

指定以外のACアダプターを使用すると、火災や感電、故障、内蔵電池の発熱・発火・破裂の原因となります。

ACアダプター(CN-SP730Lは別売)に関するご注意

⚠ 警告



電源プラグに付いたほこりや汚れを取り除き、
根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因となります。

- ときどき乾いた布で拭き、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 傷んだ電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、
交流100V以外での使用はしない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因と
なります。



ぬれた手で抜き差ししない

感電の原因となります。

ぬれ手禁止

⚠ 注意



ACアダプターの本体部分を持ってコンセントから抜く

コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因となること
があります。



通電中のACアダプターに長時間直接触れて使用しない
低温やけどの原因となることがあります。

座布団やタオル等でくるんだり上に物を置いたりしない
ACアダプターが異常に発熱し、故障や火災の原因となります。

著しく温度が高くなるところ※に置かない

故障や火災の原因となることがあります。

※直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなど

⚠ 警告



シガーライターコード(12 V車対応)はDC 12 V \ominus アース車専用です
DC24 V車や \oplus アース車には使用できません。
火災や故障の原因となります。

VICS用アンテナ、車載用吸盤スタンドおよびナビゲーション本体は、保安基準に従って取り付ける

視界不良による事故の原因となります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線をする

火災や故障の原因となります。

作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼ください。

シガーライタープラグは確実に差し込む

感電や発熱による火災などの原因となります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱し、火災の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品※の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

車載用吸盤スタンドがぬれたり、水が入ったりしないように注意する

ダッシュボードから落下し、交通事故やけがの原因となります。



視界や運転を妨げる場所※、

同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など

取り付けや配線をするとき

⚠ 警告



エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。

車両メーカー・車をお買い上げの販売店に作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。

取り付けに、車の保安部品^{*}を使わない

制御不能や発火、交通事故の原因となります。

^{*}ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

シガーライターソケットまたはアクセサリー用電源ソケット から複数の電源をとらない

複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあります。火災や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因となります。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むことがあります。

万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



分解や改造をしない

(廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く)

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。

交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

シガーライターコードをはさみやカッターなどで切ったり 被覆をはがしたりしない

火災や感電、故障の原因となります。



ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しはしない

感電の原因となります。

ぬれ手禁止

⚠ 注意



必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

車載用吸盤スタンドおよびナビゲーション本体は確実に取り付ける

走行中に外れる・落下するなど、交通事故やけがの原因となります。

- 設置面の汚れ・ワックスなどを拭き取り、スタンドを取付用シートの上に確実に取り付けてください。
- スタンドの落下を防ぐために付属のスタンド用ストラップをご使用ください。
- 車載時は、必ずナビゲーション本体をスタンドに固定してご使用ください。
また、しっかりと取り付けられていることを確認してください。

取付用シートをダッシュボードからはがす場合は、ゆっくりと、慎重にはがす

強力な粘着テープを使用しているため、無理にはがすと貼付面を傷める可能性があります。



高温になる場所※に取り付けない

火災や故障の原因となります。

※ヒーターの熱風などが直接あたるところなど

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしないでください。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないよう引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

振動や傾きのある不安定な場所には、取り付けない

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない

水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因となります。

取り付けや配線をするととき

⚠ 注意



取付用シートを貼り付ける場所の表面が柔らかい材質・本皮・木製パネル・布張りなどの場合は、貼り付けない
表面仕上げを傷める場合があります。

ご使用になるととき

⚠ 警告



ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う
交通事故の原因となります。

**必ず規定容量のヒューズを使用する
また、交換は専門技術者に依頼する**

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。
ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「各地域の修理ご相談窓口」に依頼してください。

医療用電気機器などへの影響を確認する

また、病院や航空機内など、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電気機器※の近くでは、電源を切る

電気機器や医療用電気機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着した方がいる可能性があるので、電源を切ってください。
- 心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など

自動車で使用する場合は、必ず付属のシガーライターコードをナビゲーション本体に接続し、付属の吸盤スタンドに装着して使用する

ナビゲーションの性能を発揮できず、事故やけがの原因となります。

⚠ 警告



本機を自動車および歩行時以外^{*}には、使用しない

ナビゲーションの性能を発揮できず、事故やけが、火災、故障の原因となります。

- 本機のルート案内は自動車専用のものです。歩行時には参考としてご使用ください。

^{*}船舶・航空機・自転車・バイクなど

運転中や歩行中に操作したり、画像や表示を注視しない

交通事故やけがの原因となります。

車載時は、必ず安全な場所に停車してご使用ください。

歩行時は、必ず安全な場所に立ち止まってご使用ください。

故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、音が出ない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

カード類は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。

万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

本機は防水・防塵構造ではありません。

火災や発煙・発火、感電、故障の原因となります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙・発火、感電、故障の原因となります。

飲み物などがかからないようにご注意ください。

シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因となります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

通電中のナビゲーション本体に長時間直接触れて使用しない

低温やけどの原因となることがあります。

手を持って長時間使用しないでください。

⚠ 警告



大きな音量で使用しない

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

運転中や歩行中、周囲の音が聞こないと危険な場所^{*}でヘッドホンを使わない

交通事故の原因となります。密閉型(周囲の音が聞こえにくくなるタイプ)は、使用しないでください。

※踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が損なわれる原因となります。



雷が鳴りだしたら、本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

⚠ 注意



ナビゲーション本体と車載用吸盤スタンドの温度を確認してから着脱や角度調整をする

高温環境での放置(直射日光などが長時間あたっていた場合)や連続使用した場合は、スタンドなどが高温になり、やけどをするおそれがあります。

ヘッドホン接続前に音量を下げる

音量を上げすぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因となることがあります。

音量は少しづつ上げてご使用ください。

取り付け状態を定期的に点検する

走行中に外れる・落下するなど、交通事故やけがの原因となります。スタンドやスタンド用ストラップにゆるみがないか確認してください。

⚠ 注意



本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしない
落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない
故障や火災の原因となります。

ワンセグ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない／
人に向けない

アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因となります。
アンテナを伸ばして使用するときは、周囲に十分に注意してください。

異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「各地域の修理ご相談窓口」(□ N-29)にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。

使用上のお願い

●お買い上げ時や、長時間ご使用にならなかったときの内蔵電池の残量について

- お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていませんので、充電してからご使用ください。
また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 【参考】「(内蔵電池の充電について)」A-33
- お買い上げ時、内蔵電池が十分に充電されていない状態では、自車位置情報(GPS衛星データ)が保持されず、次回起動時に現在地(自車)マークが東京駅周辺を表示する場合があります。
(お買い上げ時はシガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)を接続し、目安として1時間程度充電しながらご使用ください。)

●内蔵電池の使用について

- ルート探索／登録地点情報の書き出し、書き替え／Myストッカー／Gアプリなどの操作を行う場合は必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。
- ルート案内はシガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)を使用してください。
- 内蔵電池の残量がになると、自車位置情報(GPS衛星データ)が保持されません。内蔵電池の充電は定期的に行ってください。

●使用中に発生する熱について

- 長時間ご使用になると本機が熱くなりますか、異常ではありません。

●温度について

- 推奨動作温度(0℃～+50℃、ACアダプター(CN-SP730Lは別売)使用時は0℃～+40℃)の範囲外の場所で使用すると、正常に動作しない場合や、本機の故障を防ぐために自動的に電源が切れる場合があります。この場合、主電源スイッチを切り、推奨動作温度の場所で再度主電源スイッチを入れてください。
- 充電は必ず+10℃～+35℃の温度範囲で行ってください。

●車内で使用するときのお願い

- 安全のため、走行中は本機の機能・操作が一部制限されます。
必ず安全な場所に停車してご使用ください。(テレビ(ワンセグ)・動画再生は、走行中には映像が表示されず、音声のみとなります。)
- 本機は車速感応タイプ走行規制で走行／停車判定を行うため、低速走行時、発進停止の繰り返し時などに正しく判定ができないときがあります。走行中でも操作や映像視聴ができるてしまう場合がありますが、操作したり映像や表示を注視しないでください。また、停車中でも一部の操作ができなかったり、映像視聴できない場合があります。
- シガーライター電源で使用するときは、エンジンをかけてご使用ください。
エンジンを止めて長時間使用すると、バッテリーが消耗します。
(アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例に従ってください。)

●液晶ディスプレイについて


- ・先端が固いもの(ボールペン、ピン、爪の先など)は使わず、必ず指で触れて操作してください。また指でたたいたり、強く押さないでください。傷、破損、誤動作の原因となります。
- ・液晶の保護シートを使用すると、正常に動作しないおそれがあります。
- ・内部照明装置(バックライト)が暗くなる場合がありますが、本体の温度が下がると元に戻ります。
- ・本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。(車用のサンシェードなどをご使用ください。)
- ・低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- ・冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- ・液晶ディスプレイの画素は、99.99 %の精度で管理されていますが、0.01 %以下で画素欠けするものがあります。そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。

●お手入れについて

- ・ナビゲーション本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。(汚れをおとす場合は、中性洗剤に浸しそく絞った布か、エタノールをしみ込ませた柔らかい布で拭いてください。)
- ・ぬれたぞうきん・有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)・酸・アルカリ類は使用しないでください。(表面が侵されることあります。)
- ・硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

●GPSアンテナ(本体の上面に内蔵)について

- ・本体の上面にペンキなどを塗ったり、シールや紙などを貼らないでください。GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。
- ・本体の上面にワンセグ用ロッドアンテナや、動作中の他の電気製品(テレビ、ラジオ、パソコンなど)を近づけないようにしてください。GPS衛星の電波を受信できなくなることがあります。



●磁気について

- ・本機に磁気を帯びたものを近づけないでください。誤動作を引き起こす可能性があります。
- ・磁気カード(キャッシュカードなど)を本機に近づけないでください。磁気データが消えてしまうことがあります。

●受信妨害について

- ・本機は強い電波を送受信する機器(ETC車載器、DSRC車載器、無線機、レーダー探知機など)からなるべく離れた場所に取り付けてください。また、携帯電話は、なるべく本機から離してご使用ください。これらの機器の近くで本機を使用すると、下記のようなことが起こる場合があります。
 - ・本機の映像や音声が乱れる
 - ・現在地を正しく表示できない
 - ・テレビ(ワンセグ)が受信しづらくなる
 - ・本機の近くで使用している機器(上記など)が正常に動作しない
- ・動作中のテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで、本機を使用しないでください。本機のテレビ(ワンセグ)やGPSの受信状態が悪くなったり、テレビ、ラジオなどの受信状態が悪くなる場合があります。

●使用場所について

- 本機の内部に熱がこもるため、ふとんやじゅうたん、カーペット、座布団など熱をにがしにくいものの上に置いて長時間使用しないでください。
- 本体の塗料がはがれるため、ウレタン系シートやゴム系シート、ビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

●ご使用にならないときは

- 極度な高温・低温になる場所に放置しないでください。夏季の閉め切った車内、長時間直射日光や暖房器具の熱が直接あたるところ、極端な低温になるところに放置すると、変形・変色・故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源を切って常温の場所に保管してください。

●持ち運ぶとき／収納するときは

- 液晶ディスプレイ面を持たないでください。
- ワンセグ用ロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取り外してください。
- 持ち運びの際は、必ず電源を切ってください。【**A-34**】
音楽を聞きながら持ち運ぶときは、画面消しにしてください。【**L-4**】
- 液晶ディスプレイ破損を防止するため、下記の点に気を付けてください。
 - ・ズボンのポケットに入れたまま座らない
 - ・かばんの底など、無理な力が加わるところに入れない
 - ・ストラップなどのアクセサリーや鍵などの金属や硬いものがあたらないようにする

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。
特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも
ひとつ的方法です。



音のエチケット
シンボルマーク

ワンセグ放送の受信について

- 受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズや音声の途切れ、静止画面や黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 固定して使用する家庭用と異なり、車の場所や方向、速度などにより受信状態も変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などを近づけると、映像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。本機から離してご使用ください。
- 地域、天候により電波・受信状況が変わることがあります。
- 本機の仕様は、ARIB(電波産業会)規格に基づいています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。

著作権などについて

- 著作物を無断で複製、放送、公開、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- お客様がビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 本機は許諾契約に基づき当社が使用許諾を受けた第三者のソフトウェアを含んでおり、本機からのソフトウェアの取り出し、複製、リバースエンジニアリング、その他の許諾されていない当該ソフトウェアの使用は固く禁じられています。また、当該ソフトウェアを更新する目的で配布されるプログラム、データについても同様の扱いとなります。

免責事項について

- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本機の使用や使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本機のナビゲーション機能および地図データは、道路上での使用を前提に作られています。船舶や航空機の航行補助装置や登山用の地図など、本来の使いかたから逸脱した使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本機を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合の保証はできません。
- 本機を観光やガイドなどの業務目的に使用した場合の保証はできません。
- プライバシー保護のため、登録または記録した個人情報(登録地点の位置や電話番号など)は、お客様の責任において取り扱いや管理を行ってください。当社は一切の責任を負いかねます。
- 次の場合、補償はできません。
 - ・誤使用や、静電気などの電気的なノイズを受けたことにより本機が正常に動作しなくなった場合
 - ・誤使用や、静電気などの電気的なノイズを受けたとき、または故障・修理のときなどに本機に登録されていた情報が変化・消失した場合

- 大切な情報(登録地点など)は、万一に備えてメモなどをとっておくことをおすすめします。
- 説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や通常の使用目的から逸脱した使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。

ナビゲーションシステムについて

ナビゲーションシステムとは、地図上に目的地や目的地までのルートを登録することにより目的地までの道案内をするシステムのことです。

現在地の測位について

GPS(Global Positioning System)はアメリカ国防総省が配備を進めた人工衛星を利用した位置検出システムです。高度21,000kmの宇宙にある3つ以上の人工衛星からの電波を受信し、三角測量の原理を利用して測位を行います。本機ではこのGPS衛星の電波を受信して現在地を測位します。

※GPS衛星はアメリカ国防総省により管理されており、故意に位置精度を落とすことがあります。

このようなときは、現在地がずれる場合があります。

準天頂衛星システム「みちびき」について

日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、GPSを補助／補強する目的で実証実験を進めている衛星測位システムです。GPS衛星からの電波を受信しにくい山間部やビル街でも、衛星からの電波を受信しやすい点が特徴です。本機ではGPS衛星の補助として利用することができます。

※準天頂衛星システムは現在、実用化に向けた実証実験中のため、衛星からの電波を受信できる時間が限られ、受信時間帯も変化しますので、深夜や早朝しか受信できない場合もあります。また、衛星側の都合により精度が落ちたり、電波を利用できなくなることもあります。

現在地を測位するまでの時間

本機をお買い上げ後、初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかつたときは、現在地を表示するまでに15～20分程度かかることがあります。



必ず見晴らしの良い場所で電源を入れ、現在地が表示されるまでは移動しないでください。

現在地が表示されると、正常に使用することができます。


現在地の測位ができない環境について

次のような環境では、GPS衛星からの電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができません。

- トンネルの中
- 建物の中
- 樹木の間
- 自動車以外の乗り物の中




- 高速道路の下



- 高層ビルなどの間



- 地下街



- 曇り／雨などの悪天候




※同じ場所でも、次のような理由でGPS衛星の受信数が変動します。

- GPS衛星は地球の周りを移動する周回衛星であり、時間によって位置が変わるために。
- GPS衛星の受信は、GPS衛星の周波数に近似した他の電波の影響を受けるために。
- 車内でご使用の機器(ETC車載器、DSRC車載器、無線機、レーダー探知機など)の妨害、または一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムなどにより電波がさえぎられ受信感度が悪化したり受信しなくなることがあるため。


現在地(自車)マークのずれについて

現在地(自車)マークの位置や進行方向は、下記のような走行条件などですれることができます。GPS衛星からの電波をさえぎる障害物がない見晴らしの良い場所を、しばらく走行すると現在地の位置が補正され、正常に使用することができます。


- 直線や緩やかなカーブの長距離走行




- 緩やかなY字路の走行




- S字の連続する道路の走行



- 近くに似た形状の道路がある所の走行




- 碁盤目状の道路の走行



- ループ橋などの走行



- 地図画面に表示されない道路、新設された道路、形状が変わった道路などの走行



お知らせ

- エンジンを始動してすぐ走行した場合も、現在地(自車)マークの向きがずれることがあります。
- 現在地(自車)マークの位置／方向を手動で修正することもできます。

【[「現在地\(自車\)マークの位置を修正する」I-13](#)】

クイックGPSについて

本機が過去に受信したGPS衛星データを用いて現在のGPS衛星位置を予測することにより、GPSを捕捉しやすくし、起動時の捕捉までの時間も早めます。

前回のGPS衛星電波受信後から6日以上経過している場合には機能しません。また、前回GPS衛星電波を受信した状況と起動時の状況の違いによっては、機能しない場合があります。

【[「GPS情報について」F-12](#)】

自律航法(Gジャイロ)とマップマッチングについて

GPS衛星の電波を受信しにくい高架下やトンネルなどでも、本機に搭載のGジャイロセンサーと加速度センサーを利用した自律航法で現在地を補正します。現在地が道路以外(例えば川の中など)になった場合は、マップマッチングで誤差を補正し、近くの道路上に現在地を表示させます。

- 自律航法は、GPS衛星の電波を受信してしばらく走行し、センサー学習をしてから動作を始めます。
- 自律航法動作時でも、GPS衛星の電波を受信できない状態が長く続くと、自車位置に誤差が生じる場合があります。

車に吸盤スタンドを取り付ける

付属の吸盤スタンドを車に取り付けます。

*作業が困難な場合は、本機または車をお買い上げの販売店や最寄りのカー用品専門店にお問い合わせください。(作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。)

ナビゲーションの取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、下部イラストのように、運転者の視界を妨げないように取り付けてください。また、前面ガラスおよび側面ガラス（運転者席の左右）への取り付けは、保安基準第29条に不適合となりますので、絶対におやめください。

*印…道路運送車両の保安基準 第21条（運転者席）

道路運送車両の保安基準 第44条（後写鏡等）

最新の保安基準は、国土交通省のホームページをご確認ください。


前方視界について

■基準概要


自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接確認できること。

- 図は右ハンドル車の例です。
左ハンドルの場合は、左右逆になります。

上面図



側面図




■運転視界基準エリア
●：高さ1m、直径0.3mの円柱

直前直左視界について

■基準概要

自動車の前面及び左側面（左ハンドル車にあっては右側面）に接する高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を直接に又は鏡、画像等により間接に視認できること。

- 図は右ハンドル車の例です。
左ハンドルの場合は、左右逆になります。



■運転視界基準エリア
●：高さ1m、直径0.3mの円柱

■適用外エリア
(Aピラーまたは室外後写鏡により
視界が遮られるエリア)

取り付け上のお願い

- 吸盤スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決め、取り付け場所でナビゲーション本体がGPSやワンセグを受信できるかどうか確認してください。
- 必ず指定の吸盤スタンドを使用してください。
- フロントガラスには取り付けないでください。
- 吸盤スタンドや取付用シートなどの貼り付け場所は必ず付属のクリーナーできれいに拭き、ホコリや油分などを取り除いて完全に乾燥させてから貼り付けてください。
※車によってはクリーナーでダッシュボードが変色する場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。変色した場合は、付属のクリーナーを使用せず、水にひたした布(毛羽立たない素材など)を固くしぼって拭いてください。
※有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)は使用しないでください。
- 取付用シートなど粘着テープを使用する付属品は貼りなおさないでください。
- 運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や、通常の使用目的から逸脱した使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。

取り付ける前に

- エアバッグが装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部分および作動時の妨げになる場所には取り付けないでください。
(取り付け位置の安全性を考慮し、販売店またはカー用品専門店にご相談の上、取り付け位置を決めてください。)
- 吸盤スタンドおよび取付用シートの貼り付け位置はダッシュボード上の凹凸のない平らな面をお選びください。また、吸盤スタンドをダッシュボード上に軽く置いたときに吸盤の外周がダッシュボードと均等に密着し、すき間がないことを確認してください。
- 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。吸盤スタンドが外れ落下するおそれがあります。



取り付け面が密着しない曲面	傾いた面	不安定な面	垂直な面


取り付け角度・寸法について

ナビゲーション本体の取り付けには、下記の角度および取り付けスペースを参考にしてください。



*付属の吸盤スタンドを使用して、ナビゲーション本体をしっかりと固定してください。


*自律航法の誤差を少なくするため前後左右の角度は20°以内で調整してください。



吸盤スタンドの取り付けかた

1 ナビ取付ステーとスタンドアームの角度調整をする。

① ナビ取付ステーの角度を調整する。




お願い

ナビ取付ステーはスタンドアームに対して自由な方向に動かせます。動きが固すぎる／固定具合が弱すぎる場合は、右記のように正面のねじをドライバーなどの工具で調整してください。

*ナビゲーション本体を取り付けて使用中、ゆるまない程度に動きが固めの状態にしてください。




- ② スタンドアーム固定レバーを起こして、スタンドアームとナビ取付ステーの上下位置を調整し、スタンドアーム固定レバーを倒して固定する。




2 ナビ取付ステーにナビゲーション本体を取り付ける。

※ナビゲーション本体裏面のみぞをナビ取付ステーのレールに合わせて、
“カチッ”と音がするまで入れてください。



3 ダッシュボード上の見やすいところに取り付ける位置を決める。


※取り付け位置が決まったら、ナビ取付ステーからいったんナビゲーション本体を取り外してください。取り外しかたについては、[図]「吸盤スタンドの取り外しかた」A-24をご覧ください。




4

フックおよびスタンド用ストラップを取り付ける。

① フックにスタンド用ストラップを取り付ける。




② スタンド用ストラップをコードリールに適度な長さまで巻き付ける。



③ フックを車のデフロスタ*のリブ部へ取り付ける。

*デフロスタへの取り付けは、スタンド用ストラップを取り付けていない方のフックを取り付けてください。

*印…車のフロントガラスの送風口のことです。




デフロスタへ取り付けできない場合は、付属のタッピングねじでフックを固定してください。


※ダッシュボードに穴があくことをご了承ください。

お願い

タッピングねじを取り付ける時に、ダッシュボードが割れる可能性やダッシュボード内の配線などに干渉する可能性がありますので、お買い上げの販売店またはカー用品専門店へご相談ください。



④ 吸盤スタンドにスタンド用ストラップのもう一方を取り付ける。



5**取付用シートを貼り付ける。**

※ダッシュボードの材質や表面状態によっては、吸盤の吸着力が十分得られないことがありますので、必ず付属の取付用シートを使用してください。

取付用シートを貼り付ける前に必ずお読みください。


- 取付用シートの貼り付け場所を付属のクリーナーできれいに拭いてください。
- 貼り付けは1回のみです。貼りなおしができないので慎重に取り付け場所を決めてください。
- 空気が入らないよう端から貼って、強く押し付けてください。
- 気温が低い(20℃以下)場合は粘着力が低下します。車内ヒーターで車内を暖めてから貼り付けてください。
- 貼り付け直後は粘着力が弱いため、必ず24時間以上、取付用シートのみの状態で放置してください。

① 取り付け位置を付属のクリーナーできれいに拭き取り、完全に乾燥させる。

② 取付用シート裏面のはくり紙をはがし、
吸盤スタンドの取り付け位置に貼り付ける。


※取付用シートが浮かないよう粘着面全体を上から
しっかりと押さえ、取付用シートの周囲にすき間
がないように貼り付けてください。

粘着面全体が貼り付けされていない場合は、振動
などで脱落するおそれがあります。

**6****ダッシュボードに吸盤スタンドを取り付ける。**


① 吸盤面に付いている吸盤保護用透明フィルムをはがす。

※すでに吸盤保護用透明フィルムをはがし、吸盤面に吸盤スタンド保護用シートを貼り付けている場合は、吸盤後方のツバ部分を持ち、ゆっくりと吸盤スタンド保護用シートをはがしてください。



- ② 吸盤をダッシュボードに10秒程度強く押しながら、吸盤固定レバーを倒し吸着させる。

※しっかりと吸着できているか、吸着スタンドに力を加えて確認してください。



お願い

- 吸着力を強くするため、10秒程度押し続けてください。
- 取付用シートをご使用の場合は、吸盤面がはみ出さないようにしてください。
- 吸盤面が汚ると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤を完全に乾燥させてからご使用ください。
※水以外では拭かないでください。
- 吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更するか、取付用シートを貼り付けてから吸盤スタンドを取り付けてください。
☞ A-23 手順 5
- 光沢面に吸盤スタンドを貼り付けると、吸着力が増してはがしにくくなる場合があります。光沢面に貼り付ける場合は、取付用シートをご使用ください。
☞ A-23 手順 5


7 ナビゲーション本体を取り付ける。

※☞ A-21 手順 2 を参考に、ナビゲーション本体をナビ取付ステーに取り付けてください。

※吸盤スタンドのスタンドアーム固定レバーはしっかりと倒してください。固定が弱いと、車の振動などでレバーがゆるみ、ナビゲーション本体の取り付け角度が変わるものがあります。

お願い

吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤が外れそうにならないかなど、定期的に点検してください。




吸盤スタンドの取り外しかた

■ ナビゲーション本体をナビ取付ステーから外す場合

- ① ナビ取付ステーのロックボタンを押しながら
ナビゲーション本体を上向きに
スライドさせる。

お願い

液晶ディスプレイを持って、ナビゲーション本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。




■ 吸盤スタンドをダッシュボードから外す場合

※吸盤スタンドを外す前に、吸盤スタンド後方に取り付けているスタンド用ストラップを外してください。


- ①吸盤スタンドを押したまま吸盤固定レバーを持ち上げる。

お願い 吸盤固定レバーを持ち上げる際、指をはさまないようにご注意ください。




- ②吸盤後方のツバ部分を持って吸盤スタンドを持ち上げゆっくりとはがす。

※吸盤スタンドを取り外す際、使用環境により吸着力が大きくなる場合がありますので、吸盤スタンドのツバをゆっくり持ち上げて取り外してください。



- ③吸盤スタンドを取り外した後、吸盤スタンド保護用シートに貼り付ける。

※取り外し後は吸盤面の汚れを取り除き、付属の吸盤スタンド保護用シートを取り付けて保管してください。



コードクリップの取り付け／取り外しかた

コードを束ねるときに付属のコードクリップを使用して束ねてください。

■ 取り付ける場合


- ①コードをコードクリップに入れ、“カチッ”と音がするまで押してロックする。

※ロック後、コードクリップ裏面のはくり紙をはがし、貼り付けてください。



■ 取り外す場合

- ①下記イラストのようにスライドさせて、ロックを解除する。



車にVICSアンテナを取り付ける

CN-SP735VLのみ


付属のVICSアンテナを車に取り付けます。

※作業が困難な場合は、本機または車をお買い上げの販売店や最寄りのカー用品専門店にお問い合わせください。(作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。)

VICSアンテナの取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準^{*1}に適合させるため、VICSアンテナは、取付許容範囲内(図部)に貼り付けてください。

* 1印…道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス)、細目告示第39条および別添37
最新の保安基準は、国土交通省のホームページをご確認ください。



* 2印…他のアンテナを取り付けている場合、妨害を防ぐため、他のアンテナから100 mm～150 mm程度離して取り付けてください。

* 100 mm～150 mm程度離した位置に取り付けてもVICSが受信しにくい場合は、反対側へ取り付けてください。

*他のアンテナから離して取り付けができるときは、まず取付許容範囲を優先して取り付けてください。

取り付け上のお願い

- VICSアンテナをフロントガラスの左側または右側のどちらかに取り付けるか決めてください。ピラーに他の機器の配線(ワンセグ用フィルムアンテナ、ETCなど)がある場合、干渉によりVICSアンテナの感度が劣化する可能性があるため、他の機器の配線と反対側に取り付けてください。
- 汚れ、曇り、水滴などがある場合は乾いた布できれいに拭き、乾燥させてから貼り付けてください。


車種によって、性能が発揮できない場合があります。

※熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店またはカー用品専門店へご相談ください。

- 必ず指定の位置・寸法内に取り付けてください。取付許容範囲をはみ出して取り付けた場合、車検不適合と判断され不合格になります。
- VICSアンテナは、点検整備済ステッカー・検査標章などと重ならないように取り付けてください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合は、ピラーに沿ってフロントガラス左右の端から25 mm以内にコードをコードクランパーで固定しながら、エアバッグの動作を妨げないように配線してください。
- フロントガラスに、すでに他のタイプのアンテナを取り付けている場合には、お買い上げの販売店またはカー用品専門店へご相談ください。(指定の位置・寸法内に取り付けられない場合があります。)

取り付ける前に


- VICSアンテナは、必ずフロントガラスの車内側、左上または右上のコーナーに沿って取り付けてください。
- サイドガラスやリヤガラスには貼らないでください。十分な受信状態が得られません。
- 性能を十分発揮するために、必ず指定の位置に、正しい向きで取り付けてください。
- アンテナを折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。
- 下記のような場所へは絶対に配線しないでください。



VICSアンテナの取り付けかた

1 VICSアンテナを取り付ける。

- ① VICSアンテナのコーナー近くにコードクランパーを取り付け、はくり紙をはがす。
※コードクランパーは“カチッ”と音がするまで押してください。




お知らせ コードクランパーの取り付けかた

- ① VICSアンテナのコードをコードクランパーに入れ、ロック部分を“カチッ”と音がするまで押してロックする。
※VICSアンテナをフロントガラス上側に取り付ける際、コードクランパーのロック部分が下向きにならないように取り付けてください。



コードクランパーの取り外しかた


- ① ロック部分を右方向へスライドさせて、ロックを解除する。



- ② フロントガラス左上または右上側のコーナーに合わせて貼り付ける。


(例) フロントガラス左上側に貼り付けた場合

コードクランパーのロック部分が下向きにならないように取り付けてください。



- ③ VICSアンテナの先端近くにコードクランパーを取り付け、はくり紙をはがし、貼り付ける。

※VICSアンテナは、たるまないように貼り付けてください。



- ④ フロントガラス(左または右側)、ダッシュボード上のVICSアンテナにコードクランパーを取り付け、はくり紙をはがしフロントガラスまたはダッシュボードに貼り付ける。


① AからBまでは必ずフロントガラスにたるみがないように貼り付けてください。

② CからDまでは必ずダッシュボード上にたるみがないように貼り付けてください。

③ Eから本機までは、お客様が取り付けやすい位置に貼り付けてください。


※シガーライターコードなど、他のコードからできるだけ離してください。

また、束ねたり交差させたりワンセグ用ロッドアンテナに巻きつけたりしないでください。
VICSやワンセグの受信感度が低下する場合があります。



2

- VICSアンテナのコードを
本機のVICSアンテナ端子へ接続する。



動作の種類と制限について

動作の種類について

本機では電源の種類や、付属の吸盤スタンドの取り付け状態によって、車動作・家庭動作・電池動作と動作状態が換わります。

電源の種類 付属の吸盤スタンド	シガーライターコード	ACアダプター (CN-SP730Lは別売)	内蔵電池
装着時	車動作	車動作	電池動作
未装着時	家庭動作	家庭動作	電池動作

動作の種類による制限

動作の種類(“車動作” “家庭動作” “電池動作”)によって、下記表のように機能が制限されます。

動作の種類		車動作	家庭動作	電池動作* ¹
ナビモード	eco ドライブ情報の表示	○	×	×
	VICS表示 [CN-SP735VLのみ]	○	×	×
	画面消し	×	×	○
	ガイドブック地点(写真リスト表示)	○* ²	○	○* ²
	ここいこ♪	○	○	○
	地図更新／ アプリケーションバージョンアップ	○	○	×
	セキュリティコードの設定	○	×	×
AVモード	テレビ(ワンセグ)視聴	○* ³	○	○* ³
	音楽再生	○	○	○
	動画再生	○* ³	○	○* ³
	スライドショー	○* ⁴	○	○* ⁴
	Myストッカーの操作	○* ²	○	○* ²

○印…制限しない
×印…制限する

* 1印…電池残量が少なくなると操作できない場合があります。

* 2印…吸盤スタンドを装着した状態で走行すると操作できません。

* 3印…吸盤スタンドを装着した状態で走行すると音声のみとなります。

* 4印…吸盤スタンドを装着した状態で走行すると停止します。

走行中の操作制限について

安全上の配慮から走行中に一部の操作や、テレビ(ワンセグ)・動画再生の視聴、Gアプリの操作などを行うことができません。本機では、GPS衛星からの電波などで車の速度を感知する「車速感応タイプ走行規制」で走行／停車判定を行います。

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルの走行／停車判定を優先します。

【古】「別売品のご案内」N-14

お知らせ

- 車速感応タイプ走行規制の場合、GPS未受信時や発進／停止を繰り返したときは、走行／停車の判定が正しく行えない場合があります。
- 別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

走行中に制限される機能

ナビモード	メニュー操作	△ (一部のメニューのみ操作できます。)
	地図スクロール	△ (短押しスクロールのみできます。)
	細街路表示(3 m以下)	△ (細街路を走行中のみ表示します。)
	ガイドブック地点(写真リスト表示)	×
AVモード	メニュー操作	△ (一部のメニューのみ操作できます。)
	テレビ(ワンセグ)視聴	△ (映像は表示されず、音声のみとなります。)
	動画再生(SDメモリーカード／Myストッカー)	△ (映像は表示されず、音声のみとなります。)
	スライドショー	× (走行すると停止します。)
	Gアプリの操作	×
	Myストッカーの操作	×
ヘッドホン接続時の音声出力		×

△印…一部制限する
×印…制限する

電源について

主電源スイッチについて


本機には主電源スイッチと電源ボタン “□” (電源) があります。

お買い上げ時は、主電源スイッチが「切」になっていますので、まず、主電源スイッチを「入」にして本機の電源を入れてください。

※日常のご使用では主電源スイッチは「入」のまま、“□” (電源) で電源の切／入を操作してください。

※長時間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。

※主電源スイッチが「切」のときは充電できません。
充電する場合は「入」にしてください。




シガーライターコード／ACアダプターで使用する

1 シガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)を本機に接続する。

※電源プラグは、奥までしっかり差し込んでください。

※車で使用する場合は、付属の吸盤スタンドに取り付けて車動作で使用してください。


☞「車に吸盤スタンドを取り付ける」A-18 / 「動作の種類について」A-30



2 (電源)を約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して **確認** をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。




※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。
セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。

☞「セキュリティコードについて」L-5



起動画面



警告画面

※メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

※家庭動作で起動し、ナビモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、
閉じる をタッチしてください。☞「動作の種類について」A-30

※本機の電源を切ってからすぐに (電源)を約2秒押しても電源は入りません。
少し待ってから電源を入れてください。

内蔵電池で使用する

- 1 シガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)を接続していない状態で  (電源)を約2秒押す。



：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※ナビモード画面が表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。

お知らせ

- 内蔵電池の残量が少ないと、電源が入らない場合があります。充電してご使用ください。
- 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れなおしてください。

内蔵電池の充電について

シガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)を接続して充電してください。

【 「シガーライターコード／ACアダプターで使用する」】A-32

※充電するときは  (電源)を約2秒押して電源を切ってください。満充電できない場合があります。

※主電源スイッチが「切」のときは充電できません。【 「主電源スイッチについて」】A-31

お願い

- エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったあとに、必ずシガーライターソケットからシガーライターコードを外してください。
長時間放置するとバッテリーがあがるおそれがあります。
- ACアダプター(CN-SP730Lは別売)を使用する場合、充電が終了したらコンセントから外してください。
- 内蔵電池の残量がなくなると、自車位置情報(GPS衛星データ)が保持されません。内蔵電池の充電は定期的に行ってください。

充電ランプ／電池マーク

※充電ランプの位置については、【 「各部のなまえとはたらき」】B-2を参考にしてください。

充電状態	充電ランプ
満充電	消灯
充電中	点灯(橙色)

※電池動作時に  (電源)を短押し(約1秒以内)し、画面消しにしたときは充電ランプが緑色に点灯します。

電池マーク

内蔵電池使用時に電池残量が表示されます。

残量：多		(緑色)
残量：中		(緑色)
残量：少		(赤色)
残量：なし		(灰色)

※低温下では、表示される電池残量が一時的に少なくなることがあります、これは電池の特性によるものですので故障ではありません。



充電時間と連続使用可能時間

下記の時間はあくまでも目安です。数値を保証するものではありません。

※使用環境、使用する機能や設定により使用可能時間が短くなる場合があります。

充電時間 ^{*1}	連続使用可能時間 ^{*2}
約2時間20分	約1時間30分

* 1印…本機の電源を切った状態で、空の内蔵電池を充電した場合
(周囲温度 +25 ℃)

* 2印…本機を連続して使用した場合(満充電、周囲温度 +25 ℃)
※テレビ(ワンセグ)受信時で音量／画面の明るさを中間
(明るさ自動調整しない)にした場合

お知らせ


- 充電は必ず+10 ℃～+35 ℃の温度範囲で行ってください。
- 累積の使用時間により内蔵電池は少しずつ劣化します。そのため使用可能時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。
- 使用環境により電池残量が正しく表示しない場合があります。
※低温下での電池の電圧低下があるため、電池残量に関わらず電源が切れる場合があります。
- 周囲の温度が高温のときは、自動的に放電され、使用時間が短くなる場合や電源が入らない場合があります。
- 内蔵電池は消耗品のため、劣化による修理交換は保証期間内であっても保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

本機の電源を切る

1

（電源）を約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。



お知らせ

車動作時に車のエンジンを切るなどしてシガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)からの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源がります。

※家庭動作時の場合は、本機の電源が切れずに電池動作に切り換わります。

【☞「動作の種類について」A-30

SDメモリーカードについて

SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

- 本機は2 GBまでの“SDメモリーカード”と、32 GBまでの“SDHCメモリーカード”に対応しています。
※ SDメモリーカードは付属していません。SD規格に準拠した市販品をお買い求めください。
□ 「**使用できるSDメモリーカード**」下記
- SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、SDメモリーカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。
- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。
- 定期的にホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。
- 長時間使用すると、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- データ破損による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 次のことをお守りください。
 - ・ SDメモリーカード挿入口に異物を入れないでください。
 - ・ 静電気や電気的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所に、SDメモリーカードを放置しないでください。
 - ・ 本機から取り出したら必ず収納ケースに入れ、直射日光や湿気の多いところをさけて保管してください。
 - ・ 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
 - ・ SDメモリーカードに貼られているラベルをはがしたり、シールなどを重ねて貼らないでください。
 - ・ 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどはしないでください。
- フォーマット(初期化)について
SDメモリーカードのフォーマット(初期化)は、パソコンなどでFAT16またはFAT32でフォーマット(初期化)してください。それ以外でフォーマット(初期化)すると本機で認識できません。

使用できるSDメモリーカード

本機はSD規格に準拠した下記のSDメモリーカードに対応しています。

下記以外のSDメモリーカードは使用できません。

※本書では特にことわりのない限り、下記のメモリーカードを「SDメモリーカード」と総称して表記しています。

カードの種類

SDHCメモリーカード(32 GB以下)

- microSDHCメモリーカードも使用できます。
- SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。

SDメモリーカード(2 GB以下)

- miniSD／microSDメモリーカードも使用できます。

お願い

miniSD／microSD／microSDHCメモリーカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

お知らせ

無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。

SDメモリーカードを挿入する／取り出す

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

挿入する


1 SDメモリーカード挿入口カバーを開け、

SDメモリーカード挿入口に

SDメモリーカードを挿入する。

※ 矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

※ SDメモリーカードを挿入した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを“カチッ”と音がするまで押して閉めてください。



取り出す

1 SDメモリーカード挿入口カバーを開け、

SDメモリーカードを1回押してから

取り出す。

※ SDメモリーカードを取り出した後は、SDメモリーカード挿入口カバーを“カチッ”と音がするまで押して閉めてください。

