

走行中の操作制限について

安全上の配慮から走行中に一部の操作や、テレビ(ワンセグ)・動画再生の視聴、Gアプリの操作などを行うことができません。本機では、GPS衛星からの電波などで車の速度を感知する「車速感応タイプ走行規制」で走行/停車判定を行います。

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルの走行/停車判定を優先します。

☞「別売品のご案内」N-14

お知らせ

- 車速感応タイプ走行規制の場合、GPS未受信時や発進/停止を繰り返したときは、走行/停車の判定が正しく行えない場合があります。
- 別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は、車のパーキングブレーキをかけないと“停車中”と認識しません。

走行中に制限される機能

ナビモード	メニュー操作	△ (一部のメニューのみ操作できます。)
	地図スクロール	△ (短押しスクロールのみできます。)
	細街路表示(3 m以下)	△ (細街路を走行中のみ表示します。)
	ガイドブック地点(写真リスト表示)	×
AVモード	メニュー操作	△ (一部のメニューのみ操作できます。)
	テレビ(ワンセグ)視聴	△ (映像は表示されず、音声のみとなります。)
	動画再生(SDメモリーカード/Myストッカー)	△ (映像は表示されず、音声のみとなります。)
	スライドショー	×
	Gアプリの操作	×
	Myストッカーの操作	×
	ヘッドホン接続時の音声出力	×

△印…一部制限する


×印…制限する

電源について

主電源スイッチについて

本機には主電源スイッチと電源ボタン  (電源) があります。

お買い上げ時は、主電源スイッチが「切」になっていますので、まず、主電源スイッチを「入」にして本機の電源を入れてください。

※日常のご使用では主電源スイッチは「入」のまま、
 (電源) で電源の切/入を操作してください。

※長時間使用しないときは、主電源スイッチを「切」にしてください。

※主電源スイッチが「切」のときは充電できません。
充電する場合は「入」にしてください。

