

充電時間と連続使用可能時間

下記の時間はあくまでも目安です。数値を保証するものではありません。

※使用環境、使用する機能や設定により使用可能時間が短くなる場合があります。

充電時間*1	連続使用可能時間*2
約2時間20分	約1時間30分

*1印…本機の電源を切った状態で、空の内蔵電池を充電した場合
(周囲温度 +25℃)

*2印…本機を連続して使用した場合(満充電、周囲温度 +25℃)


※テレビ(ワンセグ)受信時で音量/画面の明るさを中間
(明るさ自動調整しない)にした場合

お知らせ


- 充電は必ず+10℃～+35℃の温度範囲で行ってください。
- 累積の使用時間により内蔵電池は少しずつ劣化します。そのため使用可能時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。
- 使用環境により電池残量が正しく表示しない場合があります。
※低温下での電池の電圧低下があるため、電池残量に関わらず電源が切れる場合があります。
- 周囲の温度が高温のときは、自動的に放電され、使用時間が短くなる場合や電源が入らない場合があります。
- 内蔵電池は消耗品のため、劣化による修理交換は保証期間内であっても保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

本機の電源を切る

1

 (電源)を約2秒押す。

: “ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。



お知らせ

車動作時に車のエンジンを切るなどしてシガーライターコードまたはACアダプター(CN-SP730Lは別売)からの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源が入ります。

※家庭動作時の場合は、本機の電源が切れずに電池動作に切り換わります。

 [動作の種類について](#)】A-30