

# SDメモリーカードについて

SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

- 本機は2 GBまでの“SDメモリーカード”と、32 GBまでの“SDHCメモリーカード”に対応しています。

※SDメモリーカードは付属していません。SD規格に準拠した市販品をお買い求めください。

【図】「使用できるSDメモリーカード」下記

- SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、SDメモリーカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。
- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。
- 定期的にホコリやゴミなどを乾いた布で拭き取ってください。
- 長時間使用すると、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- データ破損による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 次のことをお守りください。
  - ・ SDメモリーカード挿入口に異物を入れないでください。
  - ・ 静電気や電氣的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所に、SDメモリーカードを放置しないでください。
  - ・ 本機から取り出したら必ず収納ケースに入れ、直射日光や湿気の多いところをさけて保管してください。
  - ・ 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
  - ・ SDメモリーカードに貼られているラベルをはがしたり、シールなどを重ねて貼らないでください。
  - ・ 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどはしないでください。
- フォーマット(初期化)について  
SDメモリーカードのフォーマット(初期化)は、パソコンなどでFAT16またはFAT32でフォーマット(初期化)してください。それ以外でフォーマット(初期化)すると本機で認識できません。

## 使用できるSDメモリーカード

本機はSD規格に準拠した下記のSDメモリーカードに対応しています。

下記以外のSDメモリーカードは使用できません。

※本書では特にことわりのない限り、下記のメモリーカードを「SDメモリーカード」と総称して表記しています。

カードの種類
<b>SDHCメモリーカード(32 GB以下)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● microSDHCメモリーカードも使用できます。</li><li>● SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。</li></ul>
<b>SDメモリーカード(2 GB以下)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● miniSD / microSDメモリーカードも使用できます。</li></ul>

**お願い** miniSD / microSD / microSDHCメモリーカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

**お知らせ** 無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。