地図の操作

地図を拡大/縮小する

地図画面で、広域 / 詳細 をタッチして地図を拡大または縮小する。

-タッチすると選択したスケール で表示されます。







お知らせ

- ●地図は、下記のスケールで表示されます。(詳5 m~詳50 mは市街地図が表示されます。) 詳5 m/詳12 m/詳25 m/詳50 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1 km/2.5 km $/5 \, \text{km} / 10 \, \text{km} / 25 \, \text{km} / 100 \, \text{km} / 250 \, \text{km}$ ※お買い上げ時は50 m(右画面地図は200 m)で表示されます。
- ●指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。

テナント情報について

市街地図表示時に、ビルなどの施設にカーソル(---)を合わせて、 現在地 目的地 > テナント情報 設定メニューの テナント情報 をタッチするとテナント情報を 確認することができます。

| 設定メニューを表示する | B-12

※ テナント情報 は「家形」を表示する設定にしている場合に 表示されます。 [4] 「地図基本表示の設定をする] |-10 ※データが収録されていない施設では表示されません。



地図表示(方位)を切り換える

◆ GPS をタッチする。

※タッチするたびに方位表示と画面が切り換わります。


※お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。

進行方向を上(平面地図) 🕠 📰 🕥









進行方向が常に上になるように、 走行に合わせて地図が回転します。





