

# 目的地を設定する

## 登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[F]「地図から自宅/地点を登録する」B-14  
※自宅は表示されません。

### 1 メニュー → 目的地 → 登録地点 をタッチする。

：登録地点リストが表示されます。

### 2 リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は下記手順 **3** へ進んでください。

ボタン	内容
<b>フォルダ</b> *	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ( <b>フォルダ指定なし</b> ~ <b>フォルダ 100</b> )をタッチしてください。 ※登録地点をフォルダに登録するには、 [F]「登録地点の編集/見る」F-2をご覧ください。
<b>登録順</b>	地点が登録された順(古いものから)表示
<b>マーク順</b>	同じマークごとに表示

\*印…登録地点リストを全て表示する場合は、**全表示** をタッチしてください。



### 3 リストから登録地点を選択し、決定 をタッチする。


：周辺の地図画面が表示されます。

### 4 目的地にする をタッチする。

：カーソル(—|—)のある位置が目的地として登録されます。

※カーソル(—|—)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(—|—)の位置を修正してから、**目的地にする** をタッチしてください。

※ **目的地にする** が表示されていない場合は [F] をタッチし、設定メニューを表示してください。



### 5 案内スタート をタッチする。

：ルート案内を開始します。