

音量調整する

AV音量バーを表示し、音量調整や消音、AVオフの操作をすることができます。

1 各AVモード画面で**音量**をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

☞ 「テレビ(ワンセグ)について」J-10

☞ 「音楽/動画/画像について」J-22

※お買い上げ時は音量8に設定されています。



(例)AV音量バー(音楽再生)



- ① **AV 音量表示**
- ② **AV ボタン**
AV 選択画面を表示します。
☞ J-6
- ③ **AVオフ ボタン**
AV モードを終了します。
- ④ **− / + ボタン**
音量の増減を調整します。
(− : 音量減 + : 音量増)
- ⑤ **消音 ボタン**
音声を一時的に消すことができます。
※再度 **消音** をタッチするか、**−** / **+** をタッチすると音声が出ます。
- ⑥ **×閉 ボタン**
AV 音量バーを閉じます。

お知らせ しばらくにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。