

画面の明るさを調整する

画面の明るさを調整することができます。明るさ自動調整にすると周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。

1 システム設定画面で **画面の明るさ** をタッチする。

□ 「システム設定画面を表示する」L-2

：画面の明るさ設定画面が表示されます。

2 ナビモード、その他のモードそれぞれの明るさ自動調整(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
する	<p>周囲の明るさに応じて、画面の明るさが自動的に変わります。</p> <p>■ - / + タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの最高輝度／最低輝度の値を設定してください。</p> <p>最高輝度…周囲が明るいときの画面照明の明るさ。</p> <p>最低輝度…周囲が暗いときの画面照明の明るさ。</p> <p>※最高輝度は最低輝度の値より-側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは設定できません。</p>
しない ☆	<p>周囲の明るさに関係なく、設定した値の明るさになります。</p> <p>■ - / + タッチでナビモード、その他のモードそれぞれの値を設定してください。</p>

☆はお買い上げ時の設定です。(設定値はナビモード、その他のモードそれぞれ31です。)

お知らせ

- 明るさ自動調整を **しない** にしても、昼夜切換の設定(□ L-11)を自動にしている場合、周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。
- 設定できるモードについては下記のとおりです。
 - ナビモード : 地図画面や各メニュー画面、システム設定画面、AV選択画面
 - その他のモード : テレビ(ワンセグ)／音楽／動画／画像／Gアプリ／Myストッカー