

テレビ(ワンセグ)

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | ページ |
|---|--|--|------|
| ヘッドホンから音がでない。 | 走行中にヘッドホンを使用している。 | 車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 | — |
| 音音は出るが、映像が出ない。(停車中) | 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用して、パーキングブレーキをかけていない状態で停車している。 | パーキングブレーキをかけてください。それでも映像が出ない場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 | — |
| 映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音声が出なくなる。 | ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。 | 妨害電波を受けない場所に移動してください。 | — |
| 字幕が出ない。 | 字幕のある番組を選局していない。 | 字幕のある番組を選局してください。 | J-15 |
| | 字幕表示の設定がされていない。 | 字幕を設定してください。 | J-21 |
| 受信できない。 | 視聴する地域にエリアが設定されていない。 | 視聴する地域にエリア変更をしてください。 | J-13 |
| | ワンセグ用ロッドアンテナを伸ばしていない。 | ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上に伸ばしてください。 | J-12 |
| 番組表が表示されるまでに時間がかかる。 | データ取得中のためです。 | 多少時間がかかることがあります。 | — |

困ったとき

音楽再生／画像再生

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | ページ |
|--|----------------------------|---|---------|
| 音楽再生／画像再生画面を表示しない。 | SDメモリーカード未挿入。 | 再生可能なファイルの入ったSDメモリーカードを挿入してください。 | A-36 |
| 音楽再生中に大きな雑音が出たり、音が出なかったり、すぐ次の曲に移ったりする。 | ファイルの形式と拡張子があっていない。 | MP3形式でないファイルに「.mp3」の拡張子、WMA形式でないファイルに「.wma」の拡張子を付けたファイルは再生しないでください。 | J-2 |
| SDメモリーカードの再生が始まらない。 | 本機で再生できないSDメモリーカードを挿入している。 | 再生可能なファイルの入ったSDメモリーカードを挿入してください。 | J-2、J-5 |
| | 結露している。 | SDメモリーカードを取り出して電源を切った状態でしばらく放置してから使用してください。 | — |
| 表示されない音楽ファイルがある。 | 本機で再生できない音楽ファイルは表示されません。 | 再生可能な音楽ファイル(MP3/WMA)をSDメモリーカードに入れてください。 | J-2 |