

My ストッカー

| メッセージ表示 | メッセージが出るとき | 本機の動作および処置 | ページ |
|---|---|---|------|
| SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。 | SDメモリーカードが挿入されていないとき。 | SDメモリーカードを挿入してください。 | A-36 |
| | SDメモリーカードが挿入されているが、認識できていないとき。 | 電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度挿入し、電源を入れてください。 | A-36 |
| SDカードを認識できません。SDカードを確認してください。 | 使用不可能なSDメモリーカードが挿入されているとき。 | 電源を切り、使用可能なSDメモリーカードを挿入してから電源を入れてください。 | A-36 |
| コピー可能なファイルがありません。My ストッカー / SDカードを確認してください。 | My ストッカー / SDメモリーカード内にコピー可能なファイルがないとき。 | My ストッカー / SDメモリーカードにコピー可能なファイルが入っていることを確認してください。 | K-2 |
| My ストッカー内にファイルがありません。 | My ストッカー内にファイルがないとき。 | My ストッカーにファイルをコピーしてください。 | K-3 |
| コピー可能なファイルの上限を超えました。これ以上ファイルをコピーできません。 | My ストッカー / SDメモリーカード内のファイル数が上限を超えたとき。 | My ストッカー / SDメモリーカード内のファイルを削除してください。 | K-4 |
| My ストッカー / SDカードの空き容量が不足しています。これ以上データをコピーできません。 | My ストッカー / SDメモリーカード内にファイルをコピーするための空き容量がないとき。 | My ストッカー / SDメモリーカード内のファイルを削除してください。 | K-4 |