

目次

本書の見かた	2
主な特長	3
内容物の確認	10
別売品のご案内	12
目次	14

はじめに

A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-10
GPS衛星の電波受信と測位	A-16
本機のナビゲーションシステムについて	A-16
GPS(Global Positioning System)について	A-16
GPSの受信状態について	A-16
現在地の誤差について	A-17
現在地の測位をする	A-17
現在地の測位ができない場所について	A-17
受信するまでの時間について	A-18
GPSアンテナについて	A-18
自律航法について	A-19
自律航法の表示について	A-19
道路切り換えボタンの機能について	A-19
走行中の操作制限について	A-20
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを 使用しない	A-20
付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを 使用する	A-20
電源について	A-21
車で使用する	A-21
家庭用電源(ACアダプター)で使用する	A-21
スタンドについて	A-22
スタンドを開く	A-22
スタンドを閉じる	A-22
SDカードについて	A-23
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる/取り出す	A-27
SDカードを取り出す	A-27
おでかけ旅ガイド	A-28
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-28
Google マップ™を利用する	A-29
ご利用の流れ	A-29
まっふるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-30
最新情報を入手するための流れについて	A-30
音声案内について	A-31

おぼえておきたい基本操作

B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面を表示する	B-4
本機の電源を切る	B-4
現在地表示について	B-5
電源の選択について	B-6
シガーライターコード(12V車対応)を ご使用の場合	B-6
ACアダプターをご使用の場合	B-7
動作について	B-8
電源の種類による動作	B-8
車載電源時の走行状態による動作	B-9
他のモードからNAVIモードに替える	B-10
地図を拡大/縮小する	B-11
地図画面の見かた	B-12
画面の操作ボタンについて	B-12
画面の表示内容について	B-13
3D地図画面について	B-14
現在地を表示する	B-15
現在地の補正について	B-15
地図表示(方位)を切り替える	B-16
地図スクロール(地図を動かす)	B-18
地図スクロール	B-18
微調整をする	B-20
NAVIメニュー画面について	B-21
メニュー画面を表示させる	B-21
各メニュー項目について	B-21
サブメニュー一覧について	B-22
設定を終える	B-23
クイック機能について	B-24
現在地表示時、地図スクロール時に メニュー を タッチする	B-24
地図スクロール時に + (設定) をタッチする	B-25
メニューの基本操作	B-26
地点を登録する	B-27
登録地点について	B-28
自宅を登録する	B-29
自宅の位置を変更する	B-32
現在地から目的地までのルートを探索する	B-33
現在地から自宅までのルートを探索する	B-34
右画面に地図/情報を表示する	B-35
全画面表示に戻す	B-36
右画面の方位/縮尺スケールを変える	B-37
文字の入力方法について	B-38
ひらがな/カタカナ/漢字/英字/数記を 入力する	B-38
ページ戻し/ページ送りをする	B-41
数字の入力方法について	B-42