

目次

交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-53
交通情報(図形情報)を見る	E-55
緊急情報を見る	E-56
緊急情報について	E-57
選局する	E-58
自動選局	E-58
自動選局を止める	E-59
手動選局	E-60
エリア選局	E-61
プリセット(保存)する	E-63
プリセット(保存)呼び出しをする	E-64
プリセット(保存)の上書きをする	E-65
VICS表示の設定をする	E-66
情報表示を止める	E-67
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	E-67

設定

F-1

平均速度を設定する	F-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
基本表示の設定をする	F-7
昼夜切り替え／地図の色を設定する	F-9
右画面地図表示の設定をする	F-10
文字表示の設定をする	F-11
地図表示の設定をする	F-13
3D地図の角度を調整する	F-14
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-15
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-17
地図ボタン表示の設定をする	F-18
ルート案内画面の設定をする	F-19
ランドマーク表示の設定をする	F-29
ランドマークの表示を止める	F-30
音声案内の音量を調整する	F-31
セキュリティコードを設定する	F-34
セキュリティコード設定の前に	F-34
セキュリティコードを設定する	F-35
バージョン情報を見る	F-39
地図更新について	F-40
地図を更新する	F-40

オーディオ／はじめに

G-1

音楽ファイル(MP3／WMA)について	G-2
プレイリストファイル(M3U／WPL)について	G-5
ワンセグについて	G-7
ワンセグの画像について	G-8
画像ファイル(JPEG)について	G-9
各部のなまえとはたらき	G-10

はじめに	G-12
電源を入れる	G-12
NAVIモードから他のモードに替える	G-12
操作したいモードに替える	G-13
AVモードを終了する	G-14
音量調整する	G-15
音量を一時的に消す	G-16
AV同時動作を止める	G-17
AV同時動作をする	G-17
SDカードの初期化をする	G-18
システム設定をする	G-20

音楽再生

H-1

表示部について	H-2
音楽を聴く	H-4
再生を一時停止または早戻し／早送りする	H-5
再生を一時停止する	H-5
好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)	H-5
早戻し／早送りをする	H-5
リストで選曲する	H-6
リピート／ランダム／スキャン再生をする	H-8
リピート(繰り返し)再生をする	H-8
ランダム(順序不同)再生をする	H-8
スキャン(イントロ)再生をする	H-8

テレビ視聴(ワンセグ)

I-1

表示部について	I-2
パナー表示	I-2
操作ボタン画面	I-2
メニュー画面	I-3
データ放送取得画面	I-4
録画面	I-5
録画予約登録画面	I-5
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
視聴エリアを変更する	I-7
視聴エリア変更を(自動)に戻す	I-8
エリアスキャンをする	I-9
チャンネルスキャンをする	I-10
選局する	I-12
チャンネルリストを確認／選局する	I-13
番組表を見る	I-14
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す	I-15
中継・系列局サーチをする	I-16
データ放送を利用する	I-17
データ放送選択画面に戻る	I-17
テレビ(ワンセグ)画面に戻る	I-17