

中継・系列局自動サーチ設定をする	I-19
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	I-20
起動画面の設定をする	I-21
放送用メモリを削除する	I-22
予約録画結果を見る	I-24
音声や字幕を切り替える	I-25
時計表示の設定をする	I-26
録画する	I-27
手動録画	I-27
録画予約	I-28
録画予約を変更/消去する	I-32
録画を停止する	I-33
緊急警報放送を見る	I-34

録画番組再生

J-1

表示部について	J-2
録画番組を再生または消去する	J-3
各種機能の設定をする	J-7
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8

画像再生

K-1

表示部について	K-2
画像再生をする	K-3
画像送りまたは画像戻しをする	K-4
画像を回転させる	K-4
リスト画面から画像を選択する	K-5

共通

L-1

音楽/音声はそのままでもNAVI画面を表示する	L-2
音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を表示する	L-2
明るさを調整する	L-3
明るさ自動調整の最高輝度/最低輝度調整について	L-4
キー操作音の設定をする	L-5
カーソル表示を変える	L-6
50音入力方式設定をする	L-7
案内音声割込設定をする	L-8
リヤビューカメラ映像を表示する	L-9
カメラ入力切り替えの設定をする	L-10
リヤビューカメラ映像にする	L-12
リヤビューカメラ映像の表示を止める	L-13
リヤビューカメラ映像の目安線を表示する	L-14

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする	L-15
リヤビューカメラの画質調整をする	L-17
画質を初期値に戻す	L-18
ビデオ映像を表示する	L-19
ビデオ入力切り替えの設定をする	L-20
ビデオ映像にする	L-22
ビデオ映像の表示を止める	L-23
ビデオの画質調整をする	L-24
画質を初期値に戻す	L-25
FMトランスミッターを設定する	L-26
データを初期化(消去)する	L-29
明るさ自動切り替え機能について	L-30
明るさ自動切り替え機能を使う	L-30
明るさ自動切り替え機能を動かなくする	L-30
初期化状態にする	L-30
地図に表示される記号	L-31
ルート案内時の注意点	L-32
出発地・経由地・目的地の設定について	L-36
経由地、目的地の登録のポイント	L-36
経由地を使って上手にルートを作る	L-37
地図ソフトについて	L-38
ワンセグデータ放送のライセンスについて	L-42
故障かな?と思ったら	L-52
こんなメッセージが出たときは	L-62
チャンネル一覧	L-69
市街地図(詳12m/詳25mスケール)の収録エリア	L-71
細街路(主要市区町村道路)探索エリア	L-74
初期設定一覧	L-75
ナビゲーション	L-75
システム設定	L-76
画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ)	L-76
音量調整	L-76
テレビ視聴(ワンセグ)	L-76
ナビ中のAV同時動作	L-76
出荷状態に戻す(設定のみ)について	L-77
システムアップについて	L-78
車でテレビ(ワンセグ)を見る	L-78
家庭のアンテナ端子に接続してテレビ(ワンセグ)を見る	L-79
保証とアフターサービス	L-80
仕様	L-83
商標について	L-84

索引

M-1

索引	M-2
----	-----