

## ① GPS アンテナ内蔵部

GPS 衛星からの電波を受信します。

☞ A-16

②  ボタン(電源)

2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。

☞ B-4

## ③ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

☞ L-78

## ④ SDカード挿入口

☞ A-27

## ⑤ VICS アンテナ端子

付属の VICS アンテナを接続します。

☞ 取付説明書 [VICS アンテナ用]

## ⑥ ブレーキ端子／カメラ映像入力端子

パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

☞ L-9、L-19、取付説明書 [配線用]

## ⑦ DC入力5V端子

付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属の ACアダプターを接続します。

☞ A-21、取付説明書 [配線用]

## ⑧ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

## ⑨ 明るさセンサー受光部

☞ L-30

## ⑩ リモコン受光部

別売 リモコン(CA-PRSD1D)

☞ 12、L-78

## ⑪ RECランプ

テレビ(ワンセグ)を録画中は赤に点灯します。

## ⑫ スピーカー

## ⑬ GPSアンテナ端子

別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。

☞ 12、L-78

## ⑭ スタンド

☞ A-22

※本体(タッチパネル部)のメニュー項目(ナビゲーション操作)は

☞ 「**各メニュー項目について**」・「**サブメニュー一覧について**」B-21、B-22をご覧ください。