

動作について

電源の種類(“シガーライターコード(12V車対応)” “ACアダプター”)や走行状態によって下記表のように動作が異なります。

電源の種類による動作

■ NAVIモードの場合

電源の種類	車	家庭
エコドライブ情報の表示	○	×
マップマッチング	○	○
自動再探索 道幅3.0m以上*1	○	○
自動再探索 道幅3.0m未満	×	×
ルート表示*1	○	○
ルート案内*1	○	○
ルート情報*1	○	○
交差点情報/方面看板表示	○	○
到着予想時刻表示*1	○	○
残距離表示*1	○ (ルート距離)	○ (ルート距離)
踏み切り案内、合流案内	○	○
リヤビューカメラ(手動/自動)	○	×
ビデオカメラ(手動/自動)	○	×
VICS表示	○	×
バージョンアップ	○	○

○印…する *1印…ルート設定時のみ
×印…しない

■ AVモードの場合

電源の種類	車	家庭
音楽再生 (SDカード)	○	○
テレビ視聴 (ワンセグ)	映像	○
	音声	○
	録画	×
録画番組再生	○	○
画像再生 (SDカード)	○	○

○印…する
×印…しない