

# SDカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。

(最大2499ヶ所)

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-28

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「AVモードを終了する」G-14

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

登録地点情報を選んで書き出す

情報

追加する / SDカードから地点を登録する

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27

☞ 「地図画面を表示する」B-4

## 2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

：SDカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順 **3**-2 ((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。

※SDカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されるので、☞ C-35手順 **3** に従って操作してください。



## 3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



**3**-1

(例)フォルダリスト画面



**3**-2