

現在地(自転車)マークの位置を設定する

6

矢印(↙ / ↘)をタッチして、
現在地(自転車)マークの方向を修正し、
セットをタッチする。

：メッセージが表示され、現在地画面に戻ります。


進行方向



お願い

現在地から目的地までのルート探索をする際、現在地(自転車)マークの位置／方向がまちがっている場合は、必ず修正してください。

お知らせ

- 現在地(自転車)マークの位置／方位を修正する際の地図は“北方向を上”の地図になります。
- 現在地(自転車)マークの起動直後の方向は北方向を上にして表示されますが、走行を始めると正しい方向が表示されます。
- GPSを受信すると、受信した位置を表示します。
- 地図画面をスクロールさせるには「「地図スクロール(地図を動かす)」B-18をご覧ください。