

# 地図ボタン表示の設定をする

メイン地図／右地図のボタン表示の切り替えをることができます。

- 1 メニュー → 設定 → 地図ボタン表示 をタッチする。

【歩】B-22

：地図ボタン表示画面が表示されます。



- 2 設定したい地図(【メイン地図】／【右地図】)を選択し、タッチする。

：切り替えできるボタン名が表示されます。



- 3 表示／非表示の設定をする。

## ■ 地図画面にボタンを表示する場合

- ① 表示させたいボタンをタッチする。

※すでにチェックマーク(✓印)が表示されている場合は、現在地画面で表示されます。

：チェックマーク(✓印)が表示され、左画面地図に表示されます。



## ■ 地図画面に表示されるボタンを止めたい場合

- ① 止めたいボタンを選択し、タッチする。

：チェックマーク(✓印)が消え、左画面地図からボタンが消えます。



- 4 現在地の地図画面に戻るときは、【現在地に戻る】をタッチする。

**お知らせ** カメラボタンの表示を止めた場合、カメラ入力切り替え設定(【歩】L-10)／ビデオ入力切り替え設定(【歩】L-20)で“自動または手動”に設定しても、地図画面に【歩】か【】は表示されません。