

## ルート案内画面の設定をする

### お知らせ

- 全国的主要交差点の国道をはじめとした一般道の行き先案内を示す方面看板(案内標識)が表示されます。看板には方面、方向が表示されます。
- 方面看板表示は交差点の約1km手前で表示され、案内ポイントに近付くと約150m手前で交差点拡大表示に切り替わります。
- 交差点までに距離がない(約150m未満の)場合は方面看板は表示せず、交差点拡大表示となります。
- する** / **案内中のみ表示** に設定している場合、ルート案内時に進む方向を橙色の矢印で表示します。
- X閉** をタッチすると、方面看板表示を一時的に消すことができます。  
もう一度、表示したい場合は**開**をタッチしてください。



### ■ オートデモスタートまたはデモを設定する場合

- ① □ **▼** を2回タッチし、“オートデモスタート”／“デモ”を表示させ、オートデモスタート(**する** / **しない**)、またはデモ**開始する**を選択してタッチする。

#### □ **する** をタッチしたとき

: 一定時間操作しなければ、デモ用のシミュレーションが開始されます。

### お知らせ

電源をACアダプターを使用し、起動画面で**電源**をタッチしたときのみデモ用シミュレーションが動作設定できます。本機の電源を切っても設定は保持されていますので、再度電源を入れ一定時間操作しなければ、デモ用シミュレーションが開始されます。

[[B-6](#)] 「電源の選択について」 B-6



#### □ **しない** をタッチしたとき

: デモ用のシミュレーションは開始されません。

#### □ **開始する** をタッチしたとき

: デモ用のシミュレーションがすぐに開始されます。

- ② デモ用シミュレーションを止めるには画面をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。