

セキュリティコードを設定する

- ③ 再度手順②([F-35])で入力したセキュリティコードを、10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

[F] 「数字の入力方法について」B-42

:メッセージ表示後、サブメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



お知らせ

- **戻る** をタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は、付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを接続するか、パーキングブレーキ接続ケーブルを接続しない場合は起動選択画面で [] を選択したときのみ設定できます。
[F] 「電源の選択について」B-6 / 別冊 取付説明書 [配線用]

- **セキュリティコードが設定された状態でナビゲーションの電源を入れたとき**

ナビゲーションの電源を入れると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

1. 「**■セキュリティコードを設定する場合**」F-35
で設定したセキュリティコードを
10キーをタッチして入力する。

[F] 「数字の入力方法について」B-42

2. 入力が終わったら **決定** をタッチする。

: 起動画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたモードの画面になります。

※メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

セキュリティコード入力画面



お願い

間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力し直してください。

お知らせ

- 入力した数字を訂正するときは **訂正** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけてください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。