

## ① ワンセグ用ロッドアンテナ

 I-6
②  ボタン(電源)

2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。

 B-4

## ③ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

 L-78

## ④ SDカード挿入口

 A-27

## ⑤ ブレーキ端子／カメラ映像入力端子

パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

 L-9、L-19、取付説明書【配線用】

## ⑥ DC入力5V端子

付属のシガーライターコード(12V車対応)／付属のACアダプターを接続します。

 A-21、取付説明書【配線用】

## ⑦ RECランプ

録画中は赤に点灯します。

## ⑧ リモコン受光部

 別売 リモコン(CA-PRSD1D)

 12、L-78

## ⑨ 明るさセンサー受光部

 L-30

## ⑩ スピーカー

## ⑪ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

## ⑫ ワンセグ用フィルムアンテナ端子

別売のワンセグ用フィルムアンテナ(CA-PDTNF26D)を接続します。

 12、L-78