

## 音量を一時的に消す

### 1 各モードで音量を一時的に消す。

#### ■ 音楽再生画面の場合

##### ① **音量** をタッチする。

：音量表示とともに **消音** が表示されます。



#### ■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生画面の場合

##### ① 画面をタッチし、**音量** をタッチする。

：音量表示とともに **消音** が表示されます。

(例)テレビ視聴(ワンセグ)画面



### 2 **消音** をタッチする。

：音声が消えます。

※ 音量表示とともに“消”が表示されます。

#### ■ 消した音声を出す場合

##### ① もう一度 **消音** をタッチするか **-** / **+** をタッチする。

：音声が出るようになります。

