

2

それぞれのページを参考に設定する。

(例) 音楽再生画面



① **画面の明るさ設定** ボタン

【】「明るさを調整する」L-3

※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。

② **操作設定** ボタン

【】「キー操作音の設定をする」L-5

【】「カーソル表示を変える」L-6

【】「50音入力方式設定をする」L-7

※カーソル表示、50音入力方式設定を変更した場合は他のモードにも反映されます。

③ **音声割込/映像入力設定** ボタン

【】「案内音声割込設定をする」L-8

【】「カメラ入力切り替えの設定をする」L-10

【】「ビデオ入力切り替えの設定をする」L-20

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

④ **AV音声出力設定** ボタン

【】「FMトランスミッターを設定する」L-26

※設定変更後、他のモードにも反映されます。

⑤ **初期化** ボタン

【】「データを初期化(消去)する」L-29

※他のモードにも反映されます。