

表示部について

再生画面(例)



- ① 再生時間
- ② 全曲再生 / フォルダ再生 / プレイリスト再生の状態を表示する。
- ③ タイトル名 アーティスト名
フォルダ名 アルバム名
- ④ **現在地に 戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。 [P G-12]
- ⑥ **AV オフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。 [P G-14]
- ⑦ **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込 / 映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。 [P G-20]
- ⑧ **🔄** ボタン(リピート)
現在再生中の曲を繰り返し再生します。 [P H-8]
- ⑨ **🔀** ボタン(ランダム)
曲を順序不同で再生します。 [P H-8]
- ⑩ **🔍** ボタン(スキャン)
曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。 [P H-8]
- ⑪ **⏮ / ⏭** ボタン(トラック)
好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(⏮) / 早送り(⏭)をします。 [P H-5]
- ⑫ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
 - タッチするたびに
▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) →
と替わります。
 - 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまります。 [P H-5]
- ⑬ **📄** ボタン
リストを表示させて選曲することができる。 [P H-6]
- ⑭ **🔊** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
 - : 音量減 + : 音量増
 [P G-15]
- ⑮ **🔁** リピート : リピート再生時に点灯します。 [P H-8]
🔀 ランダム : ランダム再生時に点灯します。 [P H-8]
🔍 スキャン : スキャン再生時に点灯します。 [P H-8]
- ⑯ **再生状態表示**
 ▶ : 通常再生
 ⏭ : 早送り
 ⏮ : 早戻し
 ⏸ : 一時停止
 ■ : 停止*1
 * 1 印…別売のリモコン (CA-PRSD1D) を使用時に表示されます。