

## お知らせ

カメラ入力切り替え設定(☞ L-10)／ビデオ入力切り替え設定(☞ L-20)で“手動”を選択している場合、画面に **カメラ** (カメラ)が表示されます。**カメラ** (リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、☞「リヤビューカメラ映像にする」L-12／「ビデオ映像にする」L-22を参考にしてください。

## メニュー画面

**メニュー** をタッチするとメニュー画面を表示します。

メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。

① **チャンネルスキャン** ボタン

チャンネルスキャン画面を表示します。  
☞ I-10

② **チャンネルリスト** ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。  
☞ I-13

③ **エリア変更** ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。  
☞ I-7

④ **エリアスキャン** ボタン

エリアスキャンを実行します。  
☞ I-9

⑤ **各種設定** ボタン

中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリ、予約録画結果、システム設定、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。  
☞「中継・系列局自動サーチ設定をする」I-19  
☞「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」I-20  
☞「起動画面の設定をする」I-21  
☞「放送用メモリを削除する」I-22  
☞「予約録画結果を見る」I-24  
☞「システム設定をする」G-20  
☞「音声や字幕を切り替える」I-25  
☞「時計表示の設定をする」I-26

⑥ **お好み呼出** ボタン

お好み登録されたチャンネルリストに切り替えます。  
☞ I-15

⑦ **自宅呼出** ボタン

自宅登録されたチャンネルリストに切り替えます。  
☞ I-15

⑧ **録画予約** ボタン

録画予約画面を表示します。  
☞ I-28