


録画する

録画予約

この機能を使用するには、あらかじめエリアスキャンを行ってください。

☞ 「エリアスキャンをする」I-9

録画(REC)中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。なお、起動選択画面で  以外を選択した場合、あるいはパーキングブレーキ接続ケーブルを接続した場合で録画予約が開始されたときは録画(REC)は中止されます。

☞ 「電源の選択について」B-6

※SDカードで地点を探す／SDカードからルート探索をする／SDカードから地点を登録するを操作中は、ワンセグ録画はできません。

(NAVIモード中でSDカード未使用時はテレビ(ワンセグ)録画が可能です。)

お知らせ

- 1回の録画(REC)が連続して可能な時間は12時間です。1回の録画(REC)が12時間を越えて録画(REC)を継続すると、自動的に新しい録画ファイルを生成します。
 - 電源OFF状態で録画予約が開始された場合は、画面・音声はできませんが録画は開始されます。
 - 予約したチャンネル以外をご覧の場合、予約時間の1分前になると自動で予約したチャンネルに変わります。
 - ※録画終了までチャンネルは変更できません。変更したい場合は、録画(REC)を中止してください。
- ☞ 「録画を停止する」I-33
- 下列のように連続して録画予約した場合、録画終了時刻の1分前は次の録画準備のため録画(A部分)はされません。

(例)

