

# 表示部について



## ① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② AV ボタン

AV 選択画面を表示します。

[ 設定 ] G-12

## ③ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

[ 設定 ] G-14

## ④ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。[ 設定 ] G-20

## ⑤ 回転 ボタン

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

[ 設定 ] K-4

## ⑥ 1つ前の画像 / 次の画像 ボタン

1つ前の画像／次の画像を表示します。

[ 設定 ] K-4

## ⑦ リスト ボタン

SD カード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

[ 設定 ] K-5

### お知らせ

カメラ入力切り替え設定 ([ 設定 ] L-10) / ビデオ入力切り替え設定 ([ 設定 ] L-20) で「手動」を選択している場合、画面に **カメラ** (カメラ) が表示されます。**リビューカメラ** (リビューカメラ / ビデオカメラ) の操作方法につきましては、[ 設定 ] 「リビューカメラ映像にする」L-12 / 「ビデオ映像にする」L-22 を参考にしてください。