

キー操作音の設定をする

キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

※各モード(音楽再生、テレビ視聴、録画再生番組、画像再生)でも設定することもできます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

Ⓔ B-22

：サブメニュー画面が表示されます。


2 **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3 **操作設定** をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



4 キー操作音を選択する。

■ キー操作音を出す場合

① **する** をタッチする。

■ キー操作音を出さない場合

① **しない** をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

〔明るさを調整する〕

共通

〔キー操作音の設定をする〕