

50音入力方式設定をする

施設50音(☞ C-10)、地名50音(☞ C-33)、登録地点の編集(☞ E-17)のとき、入力方式(50音パレット表示/ルーレット表示)を選択することができます。

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

☞ B-22

: サブメニュー画面が表示されます。


2 **システム設定** をタッチする。

: システム設定画面が表示されます。



3 **操作設定** をタッチする。

: 操作設定画面が表示されます。



4 入力方式を選択する。

■ 入力方法を50音パレットで表示させる場合

① **50音** をタッチする。

■ 入力方法をルーレットで表示させる場合

① **ルーレット** をタッチする。



5 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

(カーソル表示を変える)

共通

(50音入力方式設定をする)