

5

FM トランスミッターの周波数を変更する。

※初期設定は76.0MHzが設定されています。

■ 送信周波数を設定する場合

L-26手順 4 で“ON”を選択した場合、**−** / **+** をタッチして周波数を設定します。

FM設定画面(FM送信ONの場合)

送信周波数はFM76.0
~86.0MHzです。

□ **−** をタッチしたとき

: 0.1MHz ずつダウンします。
長押しすると1.0MHz ずつダウンします。

□ **+** をタッチしたとき

: 0.1MHz ずつアップします。
長押しすると1.0MHz ずつアップします。

■ 出力切替を設定する場合

L-26手順 4 で“ON”を選択した場合、出力方式を選択できます。

FM設定画面(FM送信ONの場合)

□ **モノラル** をタッチしたとき

: モノラル出力します。

□ **ステレオ** をタッチしたとき

: ステレオ出力します。

お知らせ

- 設定した周波数の近くに放送局がある場合、その放送局が受信しにくく(雑音が入る)なったり、上記手順 5 で設定した周波数が受信しにくい(雑音が入る)場合があります。また、FM-VICS 情報受信ができない場合があります。その場合は、再度周波数を変更してください。
- ご家庭のラジカセ等を使用して本機の音声を聞く場合、受信状況またはラジカセ等のアンテナの位置や家庭電化製品から出るノイズによって雑音が入る場合がありますので、本機を聞き取りやすい場所へ移動してください。
- 上記手順 5 に従って周波数を変更した場合でも、お車のアンテナが後方に設置されている車種やナビゲーション本体の取り付け状態、乗車人数などによっては雑音が改善されない場合があります。

6

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。