

音楽再生／画像再生

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
音楽再生／画像再生 画面を表示しない。	SDカード未挿入。	SDカードを挿入してください。	A-27
再生中に大きな雑音 が出たり、音が出な かったり、すぐ次の 曲に移ったりする。	ファイルの形式と拡張子があつてい ない。	MP3形式でないファイルに「.mp3」 の拡張子、WMA形式でないファイル に「.wma」の拡張子、M3U形式 でないファイルに「.m3u」の拡張子、 WPL形式でないファイルに「.wpl」 の拡張子を付けたファイルはSD カードに書き込まないでください。	G-2、 G-5
SDカードの再生が始 まらない。	本機で再生できないSDカードを差 し込んでいる。	再生可能なSDカードを差し込んで ください。	A-25、 G-2、 G-5
	結露している。	SDカードを取り出して電源を切っ た状態でしばらく放置してから使 用してください。	—
リストに表示されな い音楽データがある。	本機で再生できない音楽データはリ ストに表示されません。	MP3/WMA形式の音楽データを SDカードに入れてください。(ファ イルの拡張子が“mp3”“wma”で あっても実際はMP3/WMA形式で ないこともあります。また、MP3/ WMA形式のファイルであっても本 機では非対応のものもありますの で、リストに表示されない場合は音 楽ファイルの形式／サンプリング周 波数／ビットレートをご確認ください。)	G-2、 G-5
ファイル再生が記録し た順と異なる。	MP3／WMAファイルの再生順序 は、SD書き込み時(コピー時)にパ ソコンがフォルダ位置、ファイル位 置を並び替える可能性があります。	SDへ書き込む際、パソコン上で期 待する順番に並んでいるのを確認 し、フォルダごとまとめて書き込む (コピーする)ことで並び順を正しく 表示できる場合があります。	—
プレイリストのリス トに表示されないブ レイリストファイル がある。	本機で対応していないプレイリスト ファイルをSDカードに入れた。	M3U/WPL形式のプレイリスト ファイルをSDカードに入れてくだ さい。(M3U形式のプレイリストの 拡張子は“m3u”、WPL形式のブ レイリストの拡張子は“wpl”です。そ れ以外の拡張子をつけた場合は認識 できません。)	G-5
	プレイリストファイル内に記述した 音楽データが全く認識できない。	音楽データの形式が正しいか、または プレイリストの記述位置に音楽データ ファイルがあることを確認してく ださい。音楽データが全く認識でき ないプレイリストファイルは、プレイリ ストのリストに表示されません。	G-5