

テレビ(ワンセグ)(受信中／録画中／再生中)

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“SDカード読み中です。”	SDカード差し込み直後、もしくは差し込み直後に録画が開始されたとき。	しばらくお待ちください。	—
“SDカードにアクセスできませんでした。”	SDカードのデータが正しく読み書きできなかったとき。	正常にアクセスできるSDカードに交換してください。	A-25
“録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。”	録画 を押したとき。	録画中は電源を切ったり、SDカードを抜かないでください。	—
“録画終了時間が過ぎているため録画できません。”	READY画面になったときに録画開始時刻を過ぎていたとき。	本機の時刻が正しくない場合は、GPSを受信してください。	A-17、E-2
“予約時間重なりのため中断されました。”	READY画面中、録画予約中に別の録画予約(READY画面)が実行された場合。	予約時間が重ならないように予約登録してください。	I-28
“他の機能がSDカードを使用しているため処理できません。”	NAVIモードでSDカードを使用している。	NAVIモードでSDカードを使用中の場合は、録画または再生ができません。操作を終了させてください。	C-35、C-40、D-27、E-37

共通

こんなメッセージが出たときは